



NISSAN DATA DICTIONARY

Αυτό το Λεξικό Δεδομένων περιγράφει λεπτομερώς τα δεδομένα οχήματος που μπορείτε να ζητήσετε, σαφώς κατηγοριοποιημένα για εύκολη πρόσβαση. Σημειώστε ότι η διαθεσιμότητα και ο τύπος των ηλεκτρικών δεδομένων ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το όχημά σας, τον τύπο κίνησης, το μοντέλο και την ύπαρξη ή απουσία πληροφορίας.

| #  | CCS 2 | ARIVA (FEI)<br>QASHQAI (L2)<br>JUKIE (F16)<br>LEAF (ZEI)<br>NP300 NAVARA<br>(D2B)<br>- (D2B)<br>- (D2B) |                        |                        | Κατηγορία δεδομένων                       | Data Name (English Only)                    | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Data Type (English only) | Data Min Value | Data Max Value | Data Possible Value                       | Πιθανή σημασία τιμής                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       | CCS 1/1.5<br>(W/NAVI)                                                                                   | CCS 1/1.5<br>(No NAVI) | CCS 1/1.5<br>(No NAVI) |                                           |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                |                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1  | ✓     | ✓                                                                                                       | ✓                      | ✓                      | Περιγραφικά δεδομένα                      | VIN                                         | Αριθμός αναγνώρισης οχήματος που αποδίδεται μονοσήμαντα σε κάθε αυτοκίνητο που πωλείται από τη Nissan.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Not Defined              | Not Defined    | Not Defined    | Not Defined                               | Δεν έχει οριστεί                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2  | ✓     | ✓                                                                                                       | ✓                      | ✓                      | Περιγραφικά δεδομένα                      | Timestamp                                   | Χρόνος εξαγωγής των δεδομένων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Not Defined              | Not Defined    | Not Defined    | Not Defined                               | Δεν έχει οριστεί                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3  | ✓     | ✗                                                                                                       | ✗                      | ✗                      | Περιγραφικά δεδομένα                      | User ID                                     | Αριθμός ταυτοποίησης που αποδίδεται σε κάθε άτομο που έχει εγγραφεί ως μέλος της Nissan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Not Defined              | Not Defined    | Not Defined    | Not Defined                               | Δεν έχει οριστεί                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4  | ✓     | ✓                                                                                                       | ✓                      | ✓                      | Στατιστικά Ταξιδιού & Οδηγική Συμπεριφορά | SpeedDisplayedValueinkmh                    | Ταχύτητα του οχήματος όπως εμφανίζεται στον πίνακα οργάνων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | float                    | 0              | 409.4          |                                           | 0 Εμβέλεια 0 - 409.4 Μονάδα: km/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5  | ✓     | ✗                                                                                                       | ✗                      | ✗                      | Στατιστικά Ταξιδιού & Οδηγική Συμπεριφορά | EngineRPM                                   | Πόσο γρήγορα περιστρέφεται ο δέσνας του κινητήρα σε ένα λεπτό ανά πόσα σπινιή (rpm=περιστροφή ανά λεπτό)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | float                    | 0              | 8191.75        |                                           | 0 Ύψος 0 - 8191.75 Μονάδα: rpm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6  | ✓     | ✗                                                                                                       | ✗                      | ✗                      | Στατιστικά Ταξιδιού & Οδηγική Συμπεριφορά | AdaptiveCruiseControlDisplaySpeedSetting    | Ρύθμιση ταχύτητας για το Adaptive Cruise Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | integer                  | 0              | 255            |                                           | 0 Ύψος 0 - 255, Μονάδα: kph/mph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7  | ✓     | ✗                                                                                                       | ✗                      | ✗                      | Στατιστικά Ταξιδιού & Οδηγική Συμπεριφορά | AdaptiveCruiseControlDisplayDistanceSetting | Ρύθμιση απόστασης από το «προπορευόμενο όχημα» για το Adaptive Cruise Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | integer                  |                | 0              | 0 [0,12,3,4,5,6,7]                        | ["0":"Χωρίς εμφάνιση","1":"Μικρή απόσταση","2":"Μεσαία απόσταση","3":"Μεγάλη απόσταση","4":"Αναγκασμένη απόσταση","5":"Πολύ μεγάλη απόσταση","6":"Δεσμευμένη","7":"Δεσμευμένη"]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8  | ✓     | ✗                                                                                                       | ✗                      | ✗                      | Στατιστικά Ταξιδιού & Οδηγική Συμπεριφορά | ACCTargetDistanceDisplay                    | Οπτική ένδειξη της απόστασης από το «προπορευόμενο όχημα» στην οδόν για το Adaptive Cruise Control                                                                                                                                                                                                                                                                                              | integer                  |                | 0              | 0 [0,12,3,4,5,6,7]                        | ["0":"Δεν εντοπίστηκε στόχος","1":"Μεγάλη αναγκασμένη απόσταση","2":"Μέση αναγκασμένη απόσταση","3":"Μικρή αναγκασμένη απόσταση","4":"Κανονική αναγκασμένη απόσταση","5":"Δεσμευμένη","6":"Δεσμευμένη","7":"Δεσμευμένη"]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9  | ✗     | ✓                                                                                                       | ✓                      | ✓                      | Στατιστικά Ταξιδιού & Οδηγική Συμπεριφορά | AcceleratorPedalOpeningRatio                | Αυτό τα δεδομένα υποδεικνύουν τη σχέση ανοίγματος πεντάλ γκαζιού για τον έλεγχο αλλαγής ταχυτήτων της αυτόματης εισαγωγής (AT) και του συνεχούς μεταβαλλόμενου κιβιού ταχυτήτων (CVT). Είναι ένα μέτρο της οικονομίας καυσίμου.                                                                                                                                                                 | float                    | 0              | 125            |                                           | 0 Ύψος 0 - 125 Μονάδα: %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10 | ✓     | ✗                                                                                                       | ✗                      | ✗                      | Καύσιμο                                   | FuelGaugeDisplayValue                       | Υπολειπόμενη ποσότητα καυσίμου στο ρεζερβουάρ καυσίμου, όπως φαίνεται στην ένδειξη καυσίμου στον πίνακα οργάνων                                                                                                                                                                                                                                                                                 | integer                  | 0              | 100            | 0                                         | Ύψος 0 - 100 Μονάδα: %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11 | ✓     | ✓                                                                                                       | ✓                      | ✓                      | Πληροφορίες μπαταρίας και φόρτισης        | EVHVBatteryEnergyLevel                      | Τρέχουσα κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας, όπως εμφανίζεται στον πίνακα οργάνων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | float                    | 0.01           | 100            |                                           | 0 Ύψος 0 - 100 Μονάδα: %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12 | ✓     | ✗                                                                                                       | ✗                      | ✗                      | Πληροφορίες μπαταρίας και φόρτισης        | ChargeStatus                                | Κατάσταση συνεδρίας φόρτισης - όπως περιγράφεται στις "Πιθανές τιμές"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | integer                  |                | 0              | 0 [0,1,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7,8,9] | ["0":"Χωρίς χρέωση","1":"Αναμονή προγραμματισμένης χρέωσης","2":"Τερματισμένη χρέωση","3":"Φόρτιση σε εξέλιξη","4":"Αποτυχία φόρτισης","5":"Αναμονή για τρέχουσα φόρτιση","6":"Αναμονή πτερυγίου ενέργειας καλωδίου ρεύματος MM - διαποχή πολυμέσων","7":"Αυτοματή φόρτισης ή κατάσταση φόρτισης SOC δεν είναι πλήρης","8":"Η φόρτιση συνεχίζεται με πλήρη κατάσταση φόρτισης SOC","9":"V2G-όχημα προς δίκτυο","10":"V2L-όχημα προς φόρτωση έξω","11":"V2G-όχημα προς δίκτυο σε εκφόρτιση","12":"V2G-Vehicle-to-Grid in charge","13":"Not used","14":"Not used","15":"Not used"] |
| 13 | ✓     | ✓                                                                                                       | ✗                      | ✗                      | Πληροφορίες μπαταρίας και φόρτισης        | HvBatteryChargeType                         | Είδος χρέωσης<br>"V2H - Vehicle-to-Home" είναι η δυνατότητα χρήσης του οχήματος για την τροφοδοσία ενός προσωπικού σπιτιού. V2G - Vehicle-to-Grid" είναι η δυνατότητα χρήσης του οχήματος για την παραχρή ενέργειας πίσω στο δίκτυο. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη σταθεροποίηση του δικτύου κατά τη διάρκεια περιόδων αιχμής ζήτησης. Αυτή η δυνατότητα δεν χρησιμοποιείται προς το παρόν [2025] | integer                  | 0              | 0              | 0 [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]                   | ["0":"Χωρίς χρέωση","1":"Κανονική φόρτιση","2":"Επιταχυνόμενη φόρτιση","3":"Γρήγορη φόρτιση","4":"Γρήγορη φόρτιση","5":"Εξαιρετικά γρήγορη","6":"Δεν χρησιμοποιείται","7":"Μη διαθέσιμο","8":"V2H","9":"V2G"]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14 | ✓     | ✗                                                                                                       | ✗                      | ✗                      | Πληροφορίες μπαταρίας και φόρτισης        | EVChargePlugConnected                       | Κατάσταση σύνδεσης καλωδίου φόρτισης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | integer                  | 0              | 0              | 0 [0,1,2,3]                               | ["0":"Δεν υπάρχει αίτημα εμφάνισης (το βύσμα φόρτισης ΔΕΝ είναι συνδεδεμένο)","1":"Το βύσμα φόρτισης είναι συνδεδεμένο","2":"Αδύνατο ξεκίνημα κινητήρα - Συνδεδεμένο βύσμα","3":"Μη διαθέσιμη τιμή"]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 15 | ✓     | ✓                                                                                                       | ✗                      | ✗                      | Ατυχήματα & Ειδοποιήσεις                  | StatusWheelStateFrontLeft                   | Κατάσταση φουσκώματος μπροστινού αριστερού ελαστικού                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | integer                  |                | 0              | 0 [0,1,2,3,4,5,6,7]                       | ["0":"Πίεση εντόξει και καμία αποτυχία","1":"Αποτυχία","2":"Υποπληθωρισμός","3":"Υποπληθωρισμός και αποτυχία","4":"Παρακέντηση","5":"Διότρηση και αποτυχία","6":"Διότρηση και υποπληθωρισμός","7":"Διότρηση και υποπληθωρισμός και αποτυχία"]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16 | ✓     | ✓                                                                                                       | ✗                      | ✗                      | Ατυχήματα & Ειδοποιήσεις                  | StatusWheelStateFrontRight                  | Κατάσταση φουσκώματος εμπρόσθιου δεξιού ελαστικού                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | integer                  |                | 0              | 0 [0,1,2,3,4,5,6,7]                       | ["0":"Πίεση εντόξει και καμία αποτυχία","1":"Αποτυχία","2":"Υποπληθωρισμός","3":"Υποπληθωρισμός και αποτυχία","4":"Παρακέντηση","5":"Διότρηση και αποτυχία","6":"Διότρηση και υποπληθωρισμός","7":"Διότρηση και υποπληθωρισμός και αποτυχία"]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17 | ✓     | ✓                                                                                                       | ✗                      | ✗                      | Ατυχήματα & Ειδοποιήσεις                  | StatusWheelStateRearLeft                    | Κατάσταση φουσκώματος πίσω αριστερού ελαστικού                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | integer                  |                | 0              | 0 [0,1,2,3,4,5,6,7]                       | ["0":"Πίεση εντόξει και καμία αποτυχία","1":"Αποτυχία","2":"Υποπληθωρισμός","3":"Υποπληθωρισμός και αποτυχία","4":"Παρακέντηση","5":"Διότρηση και αποτυχία","6":"Διότρηση και υποπληθωρισμός","7":"Διότρηση και υποπληθωρισμός και αποτυχία"]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 18 | ✓     | ✓                                                                                                       | ✗                      | ✗                      | Ατυχήματα & Ειδοποιήσεις                  | StatusWheelStateRearRight                   | Κατάσταση φουσκώματος πίσω δεξιού ελαστικού                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | integer                  |                | 0              | 0 [0,1,2,3,4,5,6,7]                       | ["0":"Πίεση εντόξει και καμία αποτυχία","1":"Αποτυχία","2":"Υποπληθωρισμός","3":"Υποπληθωρισμός και αποτυχία","4":"Παρακέντηση","5":"Διότρηση και αποτυχία","6":"Διότρηση και υποπληθωρισμός","7":"Διότρηση και υποπληθωρισμός και αποτυχία"]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19 | ✓     | ✓                                                                                                       | ✓                      | ✓                      | Επιδόσεις οχήματος                        | StatusWipingFront                           | Κατάσταση υαλοκαθαριστήρων μπροστινού παμπρίζ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | integer                  |                | 0              | 0 [0,1,4,6,7]                             | ["0":"Μπροστινός υαλοκαθαριστήρας σε θέση διακοπής","1":"Ο μπροστινός υαλοκαθαριστήρας αναγκάστηκε να σταματήσει","4":"Μη διαθέσιμο","6":"Ζητήθηκε ακούτιο χαμηλής ταχύτητας","7":"Ζητήθηκε ακούτιο υψηλής ταχύτητας"]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 20 | ✓     | ✓                                                                                                       | ✗                      | ✗                      | Επιδόσεις οχήματος                        | StatusWheelPressureFrontRight               | Ένδειξη πίεσης μπροστινού δεξιού ελαστικού<br>Το σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών ενημερώνεται μόνο όταν το όχημα κινείται. Εάν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα συνεχίσει να εμφανίζει παλιές τιμές πίεσης ελαστικών μέχρι να αρχίσει να λειτουργεί ξανά.                                                                                                | float                    | 0              | 7620           |                                           | 0 Ύψος 0 - 7620 Μονάδα: mbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 21 | ✓     | ✓                                                                                                       | ✗                      | ✗                      | Επιδόσεις οχήματος                        | StatusWheelPressureFrontLeft                | Ένδειξη πίεσης μπροστινού αριστερού ελαστικού<br>Το σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών ενημερώνεται μόνο όταν το όχημα κινείται. Εάν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα συνεχίσει να εμφανίζει παλιές τιμές πίεσης ελαστικών μέχρι να αρχίσει να λειτουργεί ξανά.                                                                                             | float                    | 0              | 7620           |                                           | 0 Ύψος 0 - 7620 Μονάδα: mbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 22 | ✓     | ✓                                                                                                       | ✗                      | ✗                      | Επιδόσεις οχήματος                        | StatusWheelPressureRearRight                | Ένδειξη πίεσης πίσω δεξιού ελαστικού<br>Το σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών ενημερώνεται μόνο όταν το όχημα κινείται. Εάν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα συνεχίσει να εμφανίζει παλιές τιμές πίεσης ελαστικών μέχρι να αρχίσει να λειτουργεί ξανά.                                                                                                      | float                    | 0              | 7620           |                                           | 0 Ύψος 0 - 7620 Μονάδα: mbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| ■  | CCS 2 | CCS 1/1.5 (w/NAV) | CCS 1/1.5 (no NAV) | Κατηγορία δεδομένων          | Data Name (English Only)         | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Data Type (English only) | Data Min Value | Data Max Value | Data Possible Value                                                                                                                                                                   | Πιθανή σημασία τιμής                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------|-------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | ✓     | ✓                 | ✗                  | Επιδόσεις οχήματος           | StatusWheelPressureRearLeft      | Ένδειξη πίεσης πίσω αριστερού ελαστικού<br>Το σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών ενημερώνεται μόνο όταν το όχημα κινείται. Εάν το αυτόκινητο είναι σταθμευμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα συνεχίσει να εμφανίζει παλιές τιμές πίεσης ελαστικών μέχρι να αρχίσει να λειτουργεί ξανά.                                                                                                    | float                    | 0              | 7620           | 0                                                                                                                                                                                     | Εύρος: 0 - 7620 Μονάδα: mbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 24 | ✓     | ✓                 | ✗                  | Επιδόσεις οχήματος           | StatusWheelPressureFrontAxle     | Ένδειξη συστήματος παρακολούθησης πίεσης ελαστικών εμπρός άξονα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | float                    | 150            | 760            | 0                                                                                                                                                                                     | Εύρος: 150 - 760 Μονάδα: kPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 25 | ✓     | ✓                 | ✗                  | Επιδόσεις οχήματος           | StatusWheelPressureRearAxle      | Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών πίσω άξονα/ανάγνωσης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | float                    | 150            | 760            | 0                                                                                                                                                                                     | Εύρος: 150 - 760 Μονάδα: kPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 26 | ✓     | ✓                 | ✗                  | Επιδόσεις οχήματος           | RearFogLightsStatus              | Κατάσταση των οπίσθιων φανών ομίχλης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | integer                  | 0              | 0              | {0,1}                                                                                                                                                                                 | {0:"Πίσω φως ομίχλης σβηστό","1:"Πίσω φως ομίχλης αναμμένο"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 27 | ✓     | ✓                 | ✓                  | Επιδόσεις οχήματος           | LightningExternalDRL             | Κατάσταση των φανών ημέρας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | integer                  | 0              | 0              | {0,1}                                                                                                                                                                                 | {0:"Δεν ζητήθηκε φως πορείας ημέρας","1:"Άλτσημα φωτισμού ημέρας ώρας"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 28 | ✓     | ✓                 | ✗                  | Επιδόσεις οχήματος           | PositionLightsStatus             | Κατάσταση των φώτων θέσης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | integer                  | 0              | 0              | {0,1}                                                                                                                                                                                 | {0:"Σβηστό φάτο θέσης","1:"Ανάψτε τα φάτο θέσης"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 29 | ✓     | ✓                 | ✗                  | Επιδόσεις οχήματος           | LightningHighBeam                | Κατάσταση των φανών πορείας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | integer                  | 0              | 0              | {0,1}                                                                                                                                                                                 | {0:"Δεν ζητήθηκε σόνη μεγάλης σκόλης","1:"Ζητήθηκε σόνη μεγάλης σκόλης"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30 | ✓     | ✓                 | ✓                  | Επιδόσεις οχήματος           | LightningFrontFogLight           | Κατάσταση των εμπρόςων φανών ομίχλης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | integer                  | 0              | 0              | {0,1}                                                                                                                                                                                 | {0:"Δεν ζητήθηκε μπροστινά φάτο ομίχλης","1:"Ζητήθηκε μπροστινά φάτο ομίχλης"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 31 | ✓     | ✓                 | ✓                  | Επιδόσεις οχήματος           | EngineCoolantTemp                | Θερμοκρασία ψυκτικού υγρού κινητήρα για κινητήρα εσωτερικής καύσης (δεν διατίθεται για ηλεκτρικά οχήματα)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | float                    | -40            | 214            | 0                                                                                                                                                                                     | Εύρος: -40-214 Μονάδα: °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 32 | ✓     | ✓                 | ✗                  | Επιδόσεις οχήματος           | CrashDetectionOutOfOrder         | Κατάσταση δυολειτουργίας των αισθητήρων σύγκρουσης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | integer                  | 0              | 0              | {0,1,2,3}                                                                                                                                                                             | {0:"Διαλειτουργία ανίχνευσης","1:"Δυολειτουργία για οπίσθια σύγκρουση","2:"Δυολειτουργία για πλευρική ή μπροστινή σύγκρουση","3:"Δυολειτουργία για ανίχνευση σύγκρουσης"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 33 | ✓     | ✗                 | ✗                  | Επιδόσεις οχήματος           | SunroofPosition                  | Θέση ήλιοροφής                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | integer                  | 0              | 0              | {0,1,10,11,12,13,14,15,23,4,5,6,7,8,9}                                                                                                                                                | {0:"Μη έγκυρη θέση παραθύρου","1:"Θέση παραθύρου 0 (κλειστή)","2:"Τομέας παραθύρου 01","3:"Θέση παραθύρου 1","4:"Τομέας παραθύρου 12","5:"Θέση παραθύρου 2","6:"Τομέας παραθύρου 23","7:"Θέση παραθύρου 3","8:"Τομέας παραθύρου 34","9:"Θέση παραθύρου 4","10:"Τομέας παραθύρου 45","11:"Θέση παραθύρου 5","12:"Τομέας παραθύρου 56","13:"Θέση παραθύρου 6","14:"Τομέας παραθύρου 67","15:"Θέση παραθύρου 7"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 34 | ✓     | ✗                 | ✗                  | Κατάσταση εντός του οχήματος | HVAC_FanBlowerMotorStatus        | Κατάσταση φυσητήρα HVAC (θέρμανση, εξερισμός και κλιματισμός)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | integer                  | 0              | 0              | {0,1}                                                                                                                                                                                 | {0:"Ανεργοποίηση κινητήρα ανεμιστήρα ανεμιστήρα","1:"Ενεργοποίηση κινητήρα ανεμιστήρα ανεμιστήρα"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 35 | ✓     | ✗                 | ✗                  | Κατάσταση εντός του οχήματος | ICE_HVAC_DisplayClimBlowerLevel  | Επίπεδο ταχύτητας φυσητήρα HVAC (θέρμανση, εξερισμός και κλιματισμός)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | integer                  | 0              | 0              | {0,1,10,11,12,13,14,15,23,4,5,6,7,8,9}                                                                                                                                                | {0:"Χωρίς οθόνη","1:"Επίπεδο 1","2:"Επίπεδο 2","3:"Επίπεδο 3","4:"Επίπεδο 4","5:"Επίπεδο 5","6:"Επίπεδο 6","7:"Επίπεδο 7","8:"Επίπεδο 8","9:"Επίπεδο 9","10:"Επίπεδο 10","11:"Επίπεδο 11","12:"Επίπεδο 12","13:"Επίπεδο 13","14:"Επίπεδο 14","15:"Φυσητήρας απενεργοποιημένος"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 36 | ✓     | ✗                 | ✗                  | Κατάσταση εντός του οχήματος | ICE_HVAC_DisplayClimForcedRecy   | Κατάσταση ανακυκλοφορίας αέρα HVAC (θέρμανση, εξερισμός και κλιματισμός)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | integer                  | 0              | 0              | {0,1,2}                                                                                                                                                                               | {0:"Χωρίς οθόνη","1:"Ενεργοποίηση ανακύκλωσης","2:"Ανακύκλωση OFF"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 37 | ✓     | ✗                 | ✗                  | Κατάσταση εντός του οχήματος | HVAC_RecyclingAutoDisplay        | Κατάσταση συστήματος ανακυκλοφορίας αέρα HVAC (θέρμανση, εξερισμός και κλιματισμός)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | integer                  | 0              | 0              | {0,1,2,3}                                                                                                                                                                             | {0:"Μη διαθέσιμη τιμή","1:"Η αυτόματη ανακύκλωση δεν βρίσκεται σε εξέλιξη","2:"Αυτόματη ανακύκλωση σε εξέλιξη","3:"Δεν χρησιμοποιείται"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 38 | ✓     | ✗                 | ✗                  | Επιδόσεις οχήματος           | GearBoxAutoLeverPosition         | Επιλογή μοχλού κιβωτίου ταχυτήτων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | integer                  | 0              | 0              | {0,1,10,11,12,13,14,15,23,4,5,6,7,8,9}                                                                                                                                                | {0:"Στόμωθεν - M","1:"Όπισθεν - R","2:"Ουδέτερο - N","3:"Drive - D","4:"Χειροκίνητη λειτουργία - M","5:"L-Low gear","6:"Ds-Drive Sport","7:"Επιβεβαιωμένη θέση μοχλού (χωρίς σχήμα διακόστη)","8:"B (Φρένο)","9:"Δεν χρησιμοποιείται","10:"Δεν χρησιμοποιείται","11:"Δεν χρησιμοποιείται","12:"Δεν χρησιμοποιείται","13:"Δεν χρησιμοποιείται","14:"Δεν χρησιμοποιείται","15:"Μη διαθέσιμο"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 39 | ✓     | ✗                 | ✗                  | Κατάσταση εντός του οχήματος | HVAC_Temperature                 | HVAC (θέρμανση, εξερισμός και κλιματισμός) θερμοκρασία αριστερής κλιματικής ζώνης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | float                    | 0              | 127.5          | 0                                                                                                                                                                                     | Εύρος: 0-127.5 Μονάδα: °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 40 | ✓     | ✗                 | ✗                  | Επιδόσεις οχήματος           | LightingWarningLightsStatus      | Κατάσταση προειδοποιητικών φώτων - είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα (π.χ. κατά την πέδηση έκτακτης ανάγκης)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | integer                  | 0              | 0              | {0,1}                                                                                                                                                                                 | {0:"Προειδοποιητικά φάτο ΣΒΗΣΤΑ","1:"Προειδοποιητικά φάτο ON"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 41 | ✓     | ✗                 | ✗                  | Επιδόσεις οχήματος           | GearBoxAutomaticRangeIndication  | Γρανάζι ή λειτουργία κιβωτίου ταχυτήτων που βρίσκεται σε λειτουργία.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | integer                  | 0              | 0              | {0,1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,4,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,5,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,6,60,61,62,63,7,8,9} | {0:"OFF","1:"P-Parking","2:"R-Reverse","3:"N-Neutral","4:"D-Drive","5:"S-Sport","6:"L-Low gear","7:"B-Brake","8:"1st gear","9:"2nd gear","10:"3rd gear","11:"4th gear","12:"5th gear","13:"6th gear","14:"7th gear","15:"8th gear","16:"9th gear","17:"10th gear","18:"Not used","19:"Not used","20:"Manual 1st","21:"Manual 2nd","22:"Manual 3rd","23:"Manual 4th","24:"Manual 5th","25:"Manual 6th","26:"Manual 7th","27:"Manual 8th","28:"Manual 9th","29:"Manual 10th","30:"Not used","31:"Not used","32:"Auto 1st","33:"Auto 2nd","34:"Auto 3rd","35:"Auto 4th","36:"Auto 5th","37:"Auto 6th","38:"Auto 7th","39:"Auto 8th","40:"Auto 9th","41:"Auto 10th","42:"Δεν χρησιμοποιείται","43-63:"Δεν χρησιμοποιείται"} |
| 42 | ✓     | ✗                 | ✗                  | Επιδόσεις οχήματος           | EngineRawSensor                  | Ποσοστό ροπής κινητήρα (κλίμακα 0-125%): το ποσοστό μπορεί να υπερβεί την ονομαστική μέγιστη τιμή του 100% για μικρό χρονικό διάστημα σε κατάσταση «overboost» για παράδειγμα.                                                                                                                                                                                                                   | float                    | 0              | 125            | 0                                                                                                                                                                                     | Εύρος: 0-125 Μονάδα: %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 43 | ✓     | ✗                 | ✗                  | Επιδόσεις οχήματος           | ePedalModeDisplayRequest         | Κατάσταση της λειτουργίας e-Pedal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | integer                  | 0              | 0              | {0,1}                                                                                                                                                                                 | {0:"Χωρίς οθόνη","1:"Λειτουργία ePedal Active ON"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 44 | ✓     | ✗                 | ✗                  | Κατάσταση εντός του οχήματος | DoorsBackLocked                  | Κατάσταση της κλειδαριάς της πίσω πόρτας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | integer                  | 0              | 0              | {0,1}                                                                                                                                                                                 | {0:"Η πίσω πόρτα είναι ξεκλειδωτή","1:"Η πίσω πόρτα είναι κλειδωμένη"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 45 | ✓     | ✗                 | ✗                  | Επιδόσεις οχήματος           | BrakeLampStatus                  | Κατάσταση του φανού πέδησης - χειροκίνητος ή αυτόματος (π.χ. κατά την πέδηση έκτακτης ανάγκης)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | integer                  | 0              | 0              | {0,1}                                                                                                                                                                                 | {0:"Σβηστός φανάς φρένων","1:"Αναμμένος φανάς φρένων"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 46 | ✓     | ✗                 | ✗                  | Κατάσταση εντός του οχήματος | HVACTemperatureCabinCurrentValue | Θερμοκρασία ρεύματος θέρμανσης, εξερισμού και κλιματισμού (HVAC) μέσω στην καμπίνα του οχήματος                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | float                    | -40            | 60             | 0                                                                                                                                                                                     | Εύρος: - 40 - 60 Μονάδα: °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 47 | ✓     | ✗                 | ✗                  | Επιδόσεις οχήματος           | EngineAirTemperature             | Θερμοκρασία αέρα κινητήρα στην παλλήλη εισαγωγή (σύστημα παροχής αέρα στον κινητήρα).<br>Ορισμένο από τα δεδομένα ενδέχεται να είναι απενεργοποιημένα ή αναξιόπιστα επειδή ο αισθητήρας δεν λειτουργούσε σωστά ή οι συνθήκες ήταν ασυνήθιστες όταν συλλέχθηκαν τα δεδομένα. Για το Nissan Qashqai (J12), γνωρίζουμε ότι οι -40°C είναι η προεπιλεγμένη τιμή που εμφανίζεται όταν υπάρχει σφάλμα. | integer                  | -40            | 86             | 0                                                                                                                                                                                     | Εύρος: - 40 - 86 Μονάδα: °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 48 | ✓     | ✗                 | ✗                  | Επιδόσεις οχήματος           | WipingFrontDuration              | Κατάσταση ταχύτητας υαλοκαθαριστήρων μπροστινού παρμπρίζ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | integer                  | 0              | 0              | {0,1,2,3}                                                                                                                                                                             | {0:"Ο μπροστινός υαλοκαθαριστήρας σταμάτησε","1:"Ενεργός χαμηλής ταχύτητας","2:"Ενεργός υψηλής ταχύτητας","3:"Μη διαθέσιμο"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 49 | ✓     | ✗                 | ✗                  | Κατάσταση εντός του οχήματος | WindowsFrontLeftPosition         | Στιγμιαία θέση του μπροστινού αριστερού παραθύρου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | integer                  | 0              | 0              | {0,1,2,3,4,5,6,7}                                                                                                                                                                     | {0:"Μη έγκυρη θέση παραθύρου","1:"Παρόθυρο πλήρως κλειστό (αποκλεισμός μέσω υλικού ή λογισμικού)","2:"Θέση σύντομης απόθεσης παραθύρου","3:"Παρόθυρο σε ενδιάμεση θέση (ανώτερη από τη θέση RCU),"4:"Θέση απόθεσης παραθύρου RCU","5:"Παρόθυρο σε ενδιάμεση θέση (προεπιλεγμένη ή χαμηλότερη από τη θέση RCU),"6:"Παρόθυρο πλήρως ανοιχτό (αποκλεισμός μέσω λογισμικού)","7:"Παρόθυρο πλήρως ανοιχτό (αποκλεισμός μέσω υλικού)"}                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 50 | ✓     | ✗                 | ✗                  | Κατάσταση εντός του οχήματος | WindowsFrontRightPosition        | Στιγμιαία θέση του μπροστινού δεξιού παραθύρου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | integer                  | 0              | 0              | {0,1,2,3,4,5,6,7}                                                                                                                                                                     | {0:"Μη έγκυρη θέση παραθύρου","1:"Παρόθυρο πλήρως κλειστό (αποκλεισμός μέσω υλικού ή λογισμικού)","2:"Θέση σύντομης απόθεσης παραθύρου","3:"Παρόθυρο σε ενδιάμεση θέση (ανώτερη από τη θέση RCU),"4:"Θέση απόθεσης παραθύρου RCU","5:"Παρόθυρο σε ενδιάμεση θέση (προεπιλεγμένη ή χαμηλότερη από τη θέση RCU),"6:"Παρόθυρο πλήρως ανοιχτό (αποκλεισμός μέσω λογισμικού)","7:"Παρόθυρο πλήρως ανοιχτό (αποκλεισμός μέσω υλικού)"}                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 51 | ✓     | ✗                 | ✗                  | Κατάσταση εντός του οχήματος | BCM_PositionDriverSide           | Θέση οδηγού (αριστερό τιμόνι / δεξιά τιμόνι)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | integer                  | 0              | 0              | {0,1}                                                                                                                                                                                 | {0:"Αριστερή πλευρά","1:"Δεξιά πλευρά"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 52 | ✓     | ✗                 | ✗                  | Κατάσταση εντός του οχήματος | StatusIgnitionSwitchPosition     | Κατάσταση διακόστη ανάφλεξης οχήματος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | integer                  | 0              | 0              | {0,1}                                                                                                                                                                                 | {0:"Θέση εκτός ανάφλεξης","1:"Γύρισε στη θέση ανάφλεξης ή εκκίνησης"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 53 | ✓     | ✗                 | ✗                  | Κατάσταση εντός του οχήματος | DoorsDriverLocked                | Κατάσταση κλειδώματος της πόρτας του οδηγού                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | integer                  | 0              | 0              | {0,1}                                                                                                                                                                                 | {0:"Πόρτα οδηγού ξεκλειδωτή","1:"Πόρτα οδηγού κλειδωμένη"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 54 | ✓     | ✗                 | ✗                  | Κατάσταση εντός του οχήματος | DoorsPassengerLocked             | Κατάσταση κλειδώματος της πόρτας του συνοδηγού                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | integer                  | 0              | 0              | {0,1}                                                                                                                                                                                 | {0:"Πόρτα συνοδηγού ξεκλειδωτή","1:"Πόρτα συνοδηγού κλειδωμένη"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| ■  | CCS 2 | CCS 1/1.5 (W/NAVI) | CCS 1/1.5 (No NAVI) | Κατηγορία δεδομένων          | Data Name (English Only)        | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Data Type (English only) | Data Min Value | Data Max Value | Data Possible Value | Πιθανή σημασία τιμής                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------|--------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55 | ✓     | ✗                  | ✗                   | Κατάσταση εντός του οχήματος | DoorsRearRightLocked            | Κατάσταση κλειδώματος της πίσω δεξιάς πόρτας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | integer                  | 0              | 0              | {0,1}               | {0:"Πίσω δεξιά πόρτα ξεκλειδωτή","1:"Πίσω δεξιά πόρτα κλειδωμένη"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 56 | ✓     | ✗                  | ✗                   | Κατάσταση εντός του οχήματος | DoorsRearLeftLocked             | Κατάσταση κλειδώματος της πίσω αριστερής πόρτας                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | integer                  | 0              | 0              | {0,1}               | {0:"Πίσω αριστερή πόρτα ξεκλειδωτή","1:"Πίσω αριστερή πόρτα κλειδωμένη"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 57 | ✓     | ✓                  | ✗                   | Κατάσταση εντός του οχήματος | SeatBeltFirstRowDriver          | Καθεστώς της ζώνης ασφαλείας του οδηγού                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | integer                  | 0              | 0              | {0,1,2,3}           | {0:"Η ζώνη ασφαλείας δεν παρακολουθείται","1:"Η ζώνη ασφαλείας είναι απασυνδεδεμένη","2:"Η ζώνη ασφαλείας είναι δεμένη","3:"Μη διαθέσιμη"}                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 58 | ✓     | ✗                  | ✗                   | Κατάσταση εντός του οχήματος | SeatBeltFirstRowCenter          | Κατάσταση της ζώνης ασφαλείας του κεντρικού επιβάτη της πρώτης σειράς. Τιμή "1" Η ζώνη ασφαλείας δεν παρακολουθείται" σε περίπτωση που δεν υπάρχει κεντρικό κάθισμα στην πρώτη σειρά.                                                                                                                                                                         | integer                  | 0              | 0              | {0,1,2,3}           | {0:"Η ζώνη ασφαλείας δεν παρακολουθείται","1:"Η ζώνη ασφαλείας είναι απασυνδεδεμένη","2:"Η ζώνη ασφαλείας είναι δεμένη","3:"Μη διαθέσιμη"}                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 59 | ✓     | ✓                  | ✗                   | Κατάσταση εντός του οχήματος | SeatBeltFirstRowPassenger       | Κατάσταση της ζώνης ασφαλείας του συνοδηγού της πρώτης σειράς                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | integer                  | 0              | 0              | {0,1,2,3}           | {0:"Η ζώνη ασφαλείας δεν παρακολουθείται","1:"Η ζώνη ασφαλείας είναι απασυνδεδεμένη","2:"Η ζώνη ασφαλείας είναι δεμένη","3:"Μη διαθέσιμη"}                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 60 | ✓     | ✓                  | ✓                   | Κατάσταση εντός του οχήματος | SeatBeltSecondRowCenter         | Κατάσταση της ζώνης ασφαλείας του κεντρικού επιβάτη της δεύτερης σειράς. Τιμή "1" Η ζώνη ασφαλείας δεν παρακολουθείται" σε περίπτωση που δεν υπάρχει κεντρικό κάθισμα στη δεύτερη σειρά.                                                                                                                                                                      | integer                  | 0              | 0              | {0,1,2,3}           | {0:"Η ζώνη ασφαλείας δεν παρακολουθείται","1:"Η ζώνη ασφαλείας είναι απασυνδεδεμένη","2:"Η ζώνη ασφαλείας είναι δεμένη","3:"Μη διαθέσιμη"}                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 61 | ✓     | ✓                  | ✓                   | Κατάσταση εντός του οχήματος | SeatBeltSecondRowLeft           | Κατάσταση της ζώνης ασφαλείας του αριστερού επιβάτη της δεύτερης σειράς. Τιμή "1" Η ζώνη ασφαλείας δεν παρακολουθείται" σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάθισμα δεύτερης σειράς.                                                                                                                                                                                 | integer                  | 0              | 0              | {0,1,2,3}           | {0:"Η ζώνη ασφαλείας δεν παρακολουθείται","1:"Η ζώνη ασφαλείας είναι απασυνδεδεμένη","2:"Η ζώνη ασφαλείας είναι δεμένη","3:"Μη διαθέσιμη"}                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 62 | ✓     | ✓                  | ✓                   | Κατάσταση εντός του οχήματος | SeatBeltSecondRowRight          | Κατάσταση της ζώνης ασφαλείας του δεξιού συνοδηγού της δεύτερης σειράς. Τιμή "1" Η ζώνη ασφαλείας δεν παρακολουθείται" σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάθισμα δεύτερης σειράς.                                                                                                                                                                                  | integer                  | 0              | 0              | {0,1,2,3}           | {0:"Η ζώνη ασφαλείας δεν παρακολουθείται","1:"Η ζώνη ασφαλείας είναι απασυνδεδεμένη","2:"Η ζώνη ασφαλείας είναι δεμένη","3:"Μη διαθέσιμη"}                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 63 | ✓     | ✗                  | ✗                   | Κατάσταση εντός του οχήματος | SeatBeltThirdRowCenter          | Κατάσταση της ζώνης ασφαλείας του μεσαίου επιβάτη της τρίτης σειράς. Τιμή "1" Η ζώνη ασφαλείας δεν παρακολουθείται" σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάθισμα τρίτης σειράς.                                                                                                                                                                                       | integer                  | 0              | 0              | {0,1,2,3}           | {0:"Η ζώνη ασφαλείας δεν παρακολουθείται","1:"Η ζώνη ασφαλείας είναι απασυνδεδεμένη","2:"Η ζώνη ασφαλείας είναι δεμένη","3:"Μη διαθέσιμη"}                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 64 | ✓     | ✗                  | ✗                   | Κατάσταση εντός του οχήματος | SeatBeltThirdRowLeft            | Κατάσταση της ζώνης ασφαλείας του αριστερού επιβάτη της τρίτης σειράς. Τιμή "1" Η ζώνη ασφαλείας δεν παρακολουθείται" σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάθισμα τρίτης σειράς.                                                                                                                                                                                     | integer                  | 0              | 0              | {0,1,2,3}           | {0:"Η ζώνη ασφαλείας δεν παρακολουθείται","1:"Η ζώνη ασφαλείας είναι απασυνδεδεμένη","2:"Η ζώνη ασφαλείας είναι δεμένη","3:"Μη διαθέσιμη"}                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 65 | ✓     | ✗                  | ✗                   | Κατάσταση εντός του οχήματος | SeatBeltThirdRowRight           | Κατάσταση της ζώνης ασφαλείας του δεξιού συνοδηγού της τρίτης σειράς. Τιμή "1" Η ζώνη ασφαλείας δεν παρακολουθείται" σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάθισμα τρίτης σειράς.                                                                                                                                                                                      | integer                  | 0              | 0              | {0,1,2,3}           | {0:"Η ζώνη ασφαλείας δεν παρακολουθείται","1:"Η ζώνη ασφαλείας είναι απασυνδεδεμένη","2:"Η ζώνη ασφαλείας είναι δεμένη","3:"Μη διαθέσιμη"}                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 66 | ✓     | ✗                  | ✗                   | Κατάσταση εντός του οχήματος | WindowsRearLeftPosition         | Στιγμιαία θέση του πίσω αριστερού παραθύρου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | integer                  | 0              | 0              | {0,1,2,3,4,5,6,7}   | {0:"Μη έγκυρη θέση παραθύρου","1:"Παράθυρο πλήρως κλειστό (αποκλεισμός μέσω υλικού ή λογισμικού)","2:"Θέση σύντομης απόθεσης παραθύρου","3:"Παράθυρο σε ενδιάμεση θέση (ανώτερη από τη θέση RCUI)","4:"Θέση απόθεσης παραθύρου RCUI","5:"Παράθυρο σε ενδιάμεση θέση (προεπιλεγμένη ή χαμηλότερη από τη θέση RCUI)","6:"Παράθυρο πλήρως ανοιχτό (αποκλεισμός μέσω λογισμικού)","7:"Παράθυρο πλήρως ανοιχτό (αποκλεισμός μέσω υλικού)"} |
| 67 | ✓     | ✗                  | ✗                   | Επιδόσεις οχήματος           | ESCBrakingPedalInformation      | Κατάσταση πίεσης του πεντάλ φρένου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | integer                  | 0              | 0              | {0,1,2,3,4,5,6,7}   | {0:"Δεν χρησιμοποιείται","1:"Το πεντάλ φρένου δεν πατήθηκε","2:"Το πεντάλ φρένου πιάστηκε","3:"Δεν χρησιμοποιείται","4:"Το πεντάλ φρένου επιβεβαιώθηκε πατημένο","5:"Δεν χρησιμοποιείται","6:"Δεν χρησιμοποιείται","7:"Μη διαθέσιμο"}                                                                                                                                                                                                 |
| 68 | ✓     | ✗                  | ✗                   | Επιδόσεις οχήματος           | LightningFlashingIndicator      | Κατάσταση των φωτεινών ενδείξεων που αναβοσβήνουν                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | integer                  | 0              | 0              | {0,1,2,3,7}         | {0:"Αριστερές και δεξιές ενδείξεις που αναβοσβήνουν OFF","1:"Αριστερή ένδειξη που αναβοσβήνει ON και δεξιά ένδειξη που αναβοσβήνει OFF","2:"Αριστερή ένδειξη που αναβοσβήνει OFF και δεξιά ένδειξη που αναβοσβήνει ON","3:"Αριστερή ένδειξη που αναβοσβήνει ON και δεξιά ένδειξη που αναβοσβήνει ON","7:"Μη διαθέσιμο"}                                                                                                               |
| 69 | ✓     | ✓                  | ✗                   | Επιδόσεις οχήματος           | LightningLowBeam                | Κατάσταση αλτήματος της μεσαίας σκόλης προβολών                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | integer                  | 0              | 0              | {0,1}               | {0:"Δεν ζήτηθηκε η οδών χαμηλής σκόλης","1:"Ζητήθηκε η οδών χαμηλής σκόλης"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 70 | ✓     | ✗                  | ✗                   | Κατάσταση εντός του οχήματος | PresencePassenger               | Κατάσταση παρουσίας επιβατών.<br>"Παρόν": βάρος που ανγκνέυεται από αισθητήρα πίεσης (οποιοδήποτε τύπου, συμπεριλαμβανομένων των ζώνων ή των αποσκευών)<br>"Απουσιάζει": δεν ανγκνέυεται βάρος. "Άγνωστο": ζώνη ασφαλείας δεμένη "δεν παρακολουθείται". δεν υπάρχει αισθητήρας πίεσης στο κάθισμα (ή δεν υπάρχει κάθισμα).                                    | integer                  | 0              | 0              | {0,1,2,3}           | {0:"Δεν παρακολουθείται","1:"Παρόν","2:"Απουσιάζει","3:"Άγνωστο"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 71 | ✓     | ✗                  | ✗                   | Κατάσταση εντός του οχήματος | CustomerPresenceFirstRowCenter  | Κατάσταση της παρουσίας επιβατών στο κέντρο της πρώτης σειράς.<br>"Παρόν": βάρος που ανγκνέυεται από αισθητήρα πίεσης (οποιοδήποτε τύπου, συμπεριλαμβανομένων των ζώνων ή των αποσκευών)<br>"Απουσιάζει": δεν ανγκνέυεται βάρος. "Άγνωστο": ζώνη ασφαλείας δεμένη "δεν παρακολουθείται". δεν υπάρχει αισθητήρας πίεσης στο κάθισμα (ή δεν υπάρχει κάθισμα).   | integer                  | 0              | 0              | {0,1,2,3}           | {0:"Δεν παρακολουθείται","1:"Παρόν","2:"Απουσιάζει","3:"Άγνωστο"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 72 | ✓     | ✗                  | ✗                   | Κατάσταση εντός του οχήματος | CustomerPresenceSecondRowCenter | Κατάσταση της παρουσίας επιβατών στο κέντρο της δεύτερης σειράς.<br>"Παρόν": βάρος που ανγκνέυεται από αισθητήρα πίεσης (οποιοδήποτε τύπου, συμπεριλαμβανομένων των ζώνων ή των αποσκευών)<br>"Απουσιάζει": δεν ανγκνέυεται βάρος. "Άγνωστο": ζώνη ασφαλείας δεμένη "δεν παρακολουθείται". δεν υπάρχει αισθητήρας πίεσης στο κάθισμα (ή δεν υπάρχει κάθισμα). | integer                  | 0              | 0              | {0,1,2,3}           | {0:"Δεν παρακολουθείται","1:"Παρόν","2:"Απουσιάζει","3:"Άγνωστο"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 73 | ✓     | ✗                  | ✗                   | Κατάσταση εντός του οχήματος | CustomerPresenceSecondRowLeft   | Κατάσταση της δεύτερης σειράς αριστερής παρουσίας επιβατών.<br>"Παρόν": βάρος που ανγκνέυεται από αισθητήρα πίεσης (οποιοδήποτε τύπου, συμπεριλαμβανομένων των ζώνων ή των αποσκευών)<br>"Απουσιάζει": δεν ανγκνέυεται βάρος. "Άγνωστο": ζώνη ασφαλείας δεμένη "δεν παρακολουθείται". δεν υπάρχει αισθητήρας πίεσης στο κάθισμα (ή δεν υπάρχει κάθισμα).      | integer                  | 0              | 0              | {0,1,2,3}           | {0:"Δεν παρακολουθείται","1:"Παρόν","2:"Απουσιάζει","3:"Άγνωστο"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 74 | ✓     | ✗                  | ✗                   | Κατάσταση εντός του οχήματος | CustomerPresenceSecondRowRight  | Κατάσταση της παρουσίας δεξιού επιβάτη δεύτερης σειράς.<br>"Παρόν": βάρος που ανγκνέυεται από αισθητήρα πίεσης (οποιοδήποτε τύπου, συμπεριλαμβανομένων των ζώνων ή των αποσκευών)<br>"Απουσιάζει": δεν ανγκνέυεται βάρος. "Άγνωστο": ζώνη ασφαλείας δεμένη "δεν παρακολουθείται". δεν υπάρχει αισθητήρας πίεσης στο κάθισμα (ή δεν υπάρχει κάθισμα).          | integer                  | 0              | 0              | {0,1,2,3}           | {0:"Δεν παρακολουθείται","1:"Παρόν","2:"Απουσιάζει","3:"Άγνωστο"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 75 | ✓     | ✗                  | ✗                   | Κατάσταση εντός του οχήματος | CustomerPresenceThirdRowCenter  | Κατάσταση της παρουσίας επιβατών στο κέντρο της τρίτης σειράς.<br>"Παρόν": βάρος που ανγκνέυεται από αισθητήρα πίεσης (οποιοδήποτε τύπου, συμπεριλαμβανομένων των ζώνων ή των αποσκευών)<br>"Απουσιάζει": δεν ανγκνέυεται βάρος. "Άγνωστο": ζώνη ασφαλείας δεμένη "δεν παρακολουθείται". δεν υπάρχει αισθητήρας πίεσης στο κάθισμα (ή δεν υπάρχει κάθισμα).   | integer                  | 0              | 0              | {0,1,2,3}           | {0:"Δεν παρακολουθείται","1:"Παρόν","2:"Απουσιάζει","3:"Άγνωστο"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 76 | ✓     | ✗                  | ✗                   | Κατάσταση εντός του οχήματος | CustomerPresenceThirdRowLeft    | Κατάσταση της τρίτης σειράς αριστερής παρουσίας επιβατών.<br>"Παρόν": βάρος που ανγκνέυεται από αισθητήρα πίεσης (οποιοδήποτε τύπου, συμπεριλαμβανομένων των ζώνων ή των αποσκευών)<br>"Απουσιάζει": δεν ανγκνέυεται βάρος. "Άγνωστο": ζώνη ασφαλείας δεμένη "δεν παρακολουθείται". δεν υπάρχει αισθητήρας πίεσης στο κάθισμα (ή δεν υπάρχει κάθισμα).        | integer                  | 0              | 0              | {0,1,2,3}           | {0:"Δεν παρακολουθείται","1:"Παρόν","2:"Απουσιάζει","3:"Άγνωστο"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 77 | ✓     | ✗                  | ✗                   | Κατάσταση εντός του οχήματος | CustomerPresenceThirdRowRight   | Κατάσταση παρουσίας δεξιού επιβάτη τρίτης σειράς.<br>"Παρόν": βάρος που ανγκνέυεται από αισθητήρα πίεσης (οποιοδήποτε τύπου, συμπεριλαμβανομένων των ζώνων ή των αποσκευών)<br>"Απουσιάζει": δεν ανγκνέυεται βάρος. "Άγνωστο": ζώνη ασφαλείας δεμένη "δεν παρακολουθείται". δεν υπάρχει αισθητήρας πίεσης στο κάθισμα (ή δεν υπάρχει κάθισμα).                | integer                  | 0              | 0              | {0,1,2,3}           | {0:"Δεν παρακολουθείται","1:"Παρόν","2:"Απουσιάζει","3:"Άγνωστο"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 78 | ✓     | ✗                  | ✗                   | Επιδόσεις οχήματος           | WheelPressurestateFrontLeft     | Κατάσταση του συστήματος παρακολούθησης πίεσης ελαστικών για τον μπροστινό αριστερό τροχό                                                                                                                                                                                                                                                                     | integer                  | 0              | 0              | {0,1}               | {0:"Πίεση μέχρι σήμερα","1:"Η πίεση δεν είναι ενημερωμένη"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 79 | ✓     | ✗                  | ✗                   | Επιδόσεις οχήματος           | WheelPressurestateFrontRight    | Κατάσταση του συστήματος παρακολούθησης πίεσης ελαστικών για τον μπροστινό δεξιό τροχό                                                                                                                                                                                                                                                                        | integer                  | 0              | 0              | {0,1}               | {0:"Πίεση μέχρι σήμερα","1:"Η πίεση δεν είναι ενημερωμένη"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 80 | ✓     | ✗                  | ✗                   | Επιδόσεις οχήματος           | WheelPressurestateRearLeft      | Κατάσταση του συστήματος παρακολούθησης πίεσης ελαστικών για τον πίσω αριστερό τροχό                                                                                                                                                                                                                                                                          | integer                  | 0              | 0              | {0,1}               | {0:"Πίεση μέχρι σήμερα","1:"Η πίεση δεν είναι ενημερωμένη"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 81 | ✓     | ✗                  | ✗                   | Επιδόσεις οχήματος           | WheelPressurestateRearRight     | Κατάσταση του συστήματος παρακολούθησης πίεσης ελαστικών για τον πίσω δεξιό τροχό                                                                                                                                                                                                                                                                             | integer                  | 0              | 0              | {0,1}               | {0:"Πίεση μέχρι σήμερα","1:"Η πίεση δεν είναι ενημερωμένη"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| ■  | CCS 2 | CCS 1/1.5<br>(w/NAV) | CCS 1/1.5<br>(no NAV) | Κατηγορία δεδομένων               | Data Name (English Only) | Περιγραφή                                                                                                      | Data Type (English only) | Data Min Value | Data Max Value | Data Possible Value                                                                 | Πιθανή σημασία τιμής                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 82 | ✓     | ✗                    | ✗                     | Κατάσταση εντός του οχήματος      | WindowsRearRightPosition | Κατάσταση της στιγμιαίας θέσης του οπίσθιου δεξιού παραθύρου                                                   | integer                  | 0              | 0              | {0,1,2,3,4,5,6,7}                                                                   | {0:"Μη έγκυρη θέση παραθύρου","1":"Παράθυρο πλήρως κλειστό (αποκλεισμός μέσω υλικού ή λογισμικού)","2":"Θέση σύντομης απόθεσης παραθύρου","3":"Παράθυρο σε ενδιάμεση θέση (ονόματη από τη θέση RCU)","4":"Θέση απόθεσης παραθύρου RCU","5":"Παράθυρο σε ενδιάμεση θέση (προεπιλεγμένη ή χαμηλότερη από τη θέση RCU)","6":"Παράθυρο πλήρως ανοιχτό (αποκλεισμός μέσω λογισμικού)","7":"Παράθυρο πλήρως ανοιχτό (αποκλεισμός μέσω υλικού)"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 83 | ✓     | ✗                    | ✗                     | Επιδόσεις οχήματος                | DriveModeState           | Κατάσταση τρόπου οδήγησης                                                                                      | integer                  | 0              |                | {0,1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,4,5,6,7,8,9} | {0:"Mode 0=NORMAL/STANDARD/AUTO","1":"Mode 1=ECON","2":"Mode 2=SPORT/TRACK","3":"Mode 3=SPORT+POWER","4":"Mode 4=COMFORT","5":"Mode 5=PERSONAL","6":"Mode 6=SNOW","7":"Mode 7","8":"Mode 8=OFF-ROAD/RAVEL","9":"Mode 9=MUD/RUT","10":"Mode 10=SAND","11":"Mode 11=TOW","12":"Mode 12=ALL ROAD/ROCK","13":"Λειτουργία 13=EXTREM","14":"Λειτουργία 14=PERFO","15":"Λειτουργία 15=BTTAMIN","16":"Λειτουργία 16=RACE","17":"Λειτουργία 17","18":"Λειτουργία 18","19":"Λειτουργία 19","20":"Λειτουργία 20","21":"Λειτουργία 21","22":"Λειτουργία 22","23":"Λειτουργία 23","24":"Λειτουργία 24","25":"Λειτουργία 25","26":"Λειτουργία 26","27":"Λειτουργία 27","28":"Λειτουργία 28","29":"Λειτουργία 29","30":"Λειτουργία 30","31":"Μη διαθέσιμο"} |
| 84 | ✓     | ✗                    | ✗                     | Επιδόσεις οχήματος                | FrontWiperSwitchStatus   | Κατάσταση ταχύτητας υαλοκαθαριστήρα                                                                            | integer                  | 0              | 0              | {0,1,2,3,4,5,6,7}                                                                   | {0:"Απενεργοποίηση","1":"Διαλείπουσα ή αυτόματη","2":"Χαμηλή ταχύτητα","3":"Υψηλή ταχύτητα","4":"Ομίχλη","5":"Δεν χρησιμοποιείται","6":"Δεν χρησιμοποιείται","7":"Δεν χρησιμοποιείται"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 85 | ✓     | ✗                    | ✗                     | Κατάσταση εντός του οχήματος      | StatusDoorDriver         | Κατάσταση της θύρας οδηγού                                                                                     | integer                  | 0              | 0              | {0,1,2}                                                                             | {0:"Μη διαθέσιμη τιμή","1":"Πόρτα οδηγού κλειστή","2":"Πόρτα οδηγού ανοιχτή"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 86 | ✓     | ✗                    | ✗                     | Κατάσταση εντός του οχήματος      | StatusDoorRearLeft       | Κατάσταση της πίσω αριστερής πόρτας                                                                            | integer                  | 0              | 0              | {0,1,2}                                                                             | {0:"Μη διαθέσιμη τιμή","1":"Πίσω αριστερή πόρτα κλειστή","2":"Πίσω αριστερή πόρτα ανοιχτή"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 87 | ✓     | ✗                    | ✗                     | Κατάσταση εντός του οχήματος      | StatusDoorRearRight      | Κατάσταση της πίσω δεξιάς θύρας                                                                                | integer                  | 0              | 0              | {0,1,2}                                                                             | {0:"Μη διαθέσιμη τιμή","1":"Πίσω δεξιά πόρτα κλειστή","2":"Πίσω δεξιά πόρτα ανοιχτή"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 88 | ✓     | ✗                    | ✗                     | Κατάσταση εντός του οχήματος      | StatusDoorTailGate       | Κατάσταση της θύρας της πόρτας του χώρου αποσκευών                                                             | integer                  | 0              | 0              | {0,1,2}                                                                             | {0:"Unavailable Value","1":"TailGate is closed","2":"TailGate is open"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 89 | ✓     | ✗                    | ✗                     | Κατάσταση εντός του οχήματος      | StatusDoorFrontLeft      | Κατάσταση της μπροστινής αριστερής πόρτας                                                                      | integer                  | 0              | 0              | {0,1,2}                                                                             | {0:"Μη διαθέσιμη τιμή","1":"Πόρτα κλειστή","2":"Πόρτα ανοιχτή"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 90 | ✓     | ✗                    | ✗                     | Επιδόσεις οχήματος                | ActivationStateFCW       | Κατάσταση ON/OFF της αυτόματης πέδησης έκτακτης ανάγκης (AEB) και της προειδοποίησης ευπάθους σύγκρουσης (FCW) | integer                  | 0              | 0              | {0,1,3}                                                                             | {0:"AEB OFF / FCW OFF","1":"AEB OFF / FCW ON","3":"AEB ON / FCW ON"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 91 | ✓     | ✗                    | ✗                     | Επιδόσεις οχήματος                | StateActivation          | Κατάσταση ενεργοποίησης της προειδοποίησης απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας (LDW)                           | integer                  | 0              | 0              | {0,1,2,3}                                                                           | {0:"Μη διαθέσιμο","1":"Ενεργοποιημένο","2":"Ανεργοποιημένο","3":"Δεν χρησιμοποιείται"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 92 | ✓     | ✗                    | ✗                     | Στατιστικά Ταξιδιού & Οδήγηση     | StatusSpeedUnit          | Μονάδα μέτρησης ταχύτητας για το όχημα                                                                         | integer                  | 0              | 0              | {0,1}                                                                               | {0:"Μονάδα ταχύτητας σε km/h","1":"Μονάδα ταχύτητας σε mph"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 93 | ✗     | ✗                    | ✓                     | Πληροφορίες μπαταρίας και δόρασης | HVACEVStatusofAC         | Κατάσταση ON/OFF του κλιματιστικού                                                                             | integer                  | 0              | 0              | {0,1}                                                                               | {0:"ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ","1":"ΕΝΕΡΓΟ"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 94 | ✗     | ✗                    | ✓                     | Πληροφορίες μπαταρίας και δόρασης | EV_HeaterStatus          | Κατάσταση ON / OFF του θερμαντήρα                                                                              | integer                  | 0              | 0              | {0,1}                                                                               | {0:"ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ","1":"ΕΝΕΡΓΟ"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 95 | ✓     | ✗                    | ✗                     | Κατάσταση εντός του οχήματος      | StatusDoorPassenger      | Κατάσταση θύρας επιβατών                                                                                       | integer                  | 0              | 0              | {0,1,2}                                                                             | {0:"Μη διαθέσιμη τιμή","1":"Πόρτα επιβάτη κλειστή","2":"Πόρτα επιβάτη ανοιχτή"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 96 | ✓     | ✗                    | ✗                     | Κατάσταση εντός του οχήματος      | StatusDoorFrontRight     | Κατάσταση ανοίγματος/κλεισίματος μπροστινής δεξιάς πόρτας στον πίνακα οργάνων                                  | integer                  | 0              | 0              | {0,1,2}                                                                             | {0:"Μη διαθέσιμη τιμή","1":"Πόρτα κλειστή","2":"Πόρτα ανοιχτή"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 97 | ✓     | ✗                    | ✗                     | Κατάσταση εντός του οχήματος      | PresoakActivationStatus  | Αποαερωμένη ενεργοποίηση του κλιματιστικού                                                                     | integer                  | 0              | 0              | {0,1,2,3}                                                                           | {0:"Απαγορεύεται η προ-προετοιμασία","1":"Καμία προ-προετοιμασία σε εξέλιξη","2":"Προ-προετοιμασία σε εξέλιξη","3":"Μη διαθέσιμο"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |