

MICRA

Οδηγίες Χρήσεως





Πρόλογος

Καλώς ήρθατε στην ολοένα αυξανόμενη οικογένεια την κατόχων NISSAN. Σας παραδίδουμε το αυτοκίνητο αυτό, σίγουρα για την ποιότητά του. Έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και κάτω από τον πιο αυστηρό ποιοτητικό έλεγχο.

Με το βιβλίο αυτό θέλουμε να σας βοηθήσουμε να εξοικειωθείτε γρήγορα με τη λειτουργία του αυτοκινήτου σας και με τον τρόπο συντήρησής του, ώστε να το χραρείτε για πάρα πολύ χρόνο. Πριν οδηγήσετε το αυτοκίνητό σας, σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το βιβλίο.

Ενα ξεχωριστό βιβλίο, η Εγγύηση Αυτοκινήτου, σας εξηγεί λεπτομερώς τι καλύπτεται στην εγγύηση του αυτοκινήτου σας. Πρέπει να ξέρετε ότι ο αντιπρόσωπος της NISSAN γνωρίζει το αυτοκίνητό σας καλύτερα από κάθε άλλον. Όταν χρειάζεται κάποια συντήρηση ή εάν εσείς θέλετε να μάθετε κάτι σχετικά με την χρήση του, ο αντιπρόσωπος της NISSAN θα χαρεί πολύ να σας προσφέρει την πολύτιμη γνώση και πείρα του.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ ΠΡΙΝ ΟΔΗΓΗΣΤΕ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ!

Ακολουθείτε πάντα τους παρακάτω 4 βασικούς κανόνες για να εξασφαλίσετε άνετο και ασφαλές οδηγήμα για σας και τους συνεπιβάτες σας.

- ΠΟΤΕ μην οδηγείτε κάτω από την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών.
- ΠΑΝΤΑ ακολουθείτε τα όρια ταχύτητας της περιοχής όπου βρίσκεστε και μην οδηγείτε ποτέ πολύ γρήγορα.
- ΠΑΝΤΑ να χρησιμοποιείτε τις ζώνες ασφαλείας.
- ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ, όσο είναι δυνατόν, την ποιότητα του καυσίμου που χρησιμοποιείτε! Τί αγοράζετε και από πού;


ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες για όλα τα εξαρτήματα βασικού ή προαιρετικού εξοπλισμού για το μοντέλο αυτό. Γι' αυτό, ενδεχομένως να βρείτε περιγραφή χρήσεως εξαρτημάτων τα οποία δεν υπάρχουν στο δικό σας αυτοκίνητο.

Όλες οι πληροφορίες, οι προδιαγραφές και οι γραφικές παραστάσεις σε αυτό το βιβλίο, τίθενται σε εφαρμογή από την ημεέρα που αυτό εκδίδεται. Η NISSAN διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές και τις γραφικές παραστάσεις οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς καμία προειδοποίηση.

ΠΡΩΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΕΠΕΙΤΑ ΟΔΗΓΗΣΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Πριν οδηγήσετε το αυτοκίνητό σας, διαβάστε προσεκτικά το βιβλίο "Οδηγίες Χρήσεως". Με αυτόν τον τρόπο, θα εξοικειωθείτε με τους ελέγχους και τις εργασίες που απαιτούνται για την συντήρηση του αυτοκινήτου σας και που θα σας βοηθήσουν να το οδηγήσετε με ασφάλεια.

Στο βιβλίο αυτό, συχνά θα συναντήσετε το σύμβολο  και να συνοδεύεται από τη λέξη **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**. Το χρησιμοποιήσαμε για να σας επισημάνουμε την ύπαρξη κίνδυνων κινδύνων που πιθανόν να προκαλέσουν ζημιά στο αυτοκίνητό σας ή και δικό σας τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Με την ένδειξη αυτή, θέλουμε να σας γνωρίσουμε κίνδυνους άλλους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά σε κάποιο σύστημα του αυτοκινήτου σας.

Γι' αυτό, σας παρακαλούμε να τηρείτε προσεκτικά και με απόλυτη ακρίβεια τις οδηγίες που ακολουθούν τις πιο πάνω ενδείξεις και σύμβολα.

Η τοποθέτηση και χρήση μή γνήσιων ανταλλακτικών μπορεί να προκαλέσει ατύχημα.

Ο Γενικός Αντιπρόσωπος δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση που προκληθεί ατύχημα από χρήση μή γνήσιων ανταλλακτικών.


Περιεχόμενα

1	Όργανα και Ελεγχοί
2	Ελεγκοί και Ρυθμίσεις πριν την Οδήγηση
3	Καλοριφέρ και Air-conditioner
4	Ξεκίνημα και Οδήγηση
5	Σε περίπτωση ανάγκης
6	Εμφάνιση και Εσωτερική Φροντίδα
7	Κάντε Το Μόνο Σας
8	Πρόγραμμα Συντήρησης
9	Τεχνικές Πληροφορίες
10	Ευρετήριο



1 Όργανα και Ελεγχοί

Ταχύμετρο και χλιομετρητής	7	Διακόπτης εμπροσθίων φώτων ομίχλης (προοιρ. εξ.)	16
Στροφόμετρο (προαιρετικός εξοπλισμός)	7	Διακόπτης πίσω φώτων ομίχλης	17
Δείκτης θερμοκρασίας νερού μηχανής	7	Διακόπτης θερμαινόμενου πίσω τζαμιού και θερμαινόμενων εξωτερικών καθρεπτών (προαιρετικός εξοπλισμός)	17
Δείκτης στάθμης καυσίμου	8	Διακόπτης υαλοκαθαριστήρων προβολέων (προοιρ. εξ.) ...	18
Φωτεινές και προειδοποιητικές ενδείξεις	9	Προειδοποιητικό φλας κινδύνου	18
Φως ασφαλείας NATS (Αντικλεπτικού συστήματος της NISSAN)	12	Θερμαινόμενα καθίσματα (προαιρετικός εξοπλισμός)	19
Διακόπτης υαλοκαθαριστήρων και πλυστικής συσκευής	13	Αναπήρας και τασάκι	20
Διακόπτης υαλοκαθαριστήρων και πλυστικής συσκευής πίσω παρμπρίζ	13	Ηλεκτρικά παράθυρα (προαιρετικός εξοπλισμός)	20
Προβολείς / συνδυασμένος διακόπτης φώτων και φλας	14	Ηλιοροφή (προαιρετικός εξοπλισμός)	21
Διακόπτης ρύθμισης ύψους δέσμης φωτός προβολέων	15	Ρολόι	21
		Εσωτερικό φως	22



Διακόπτης υαλοκαθαριστήρων και ηλεκτρικής συσκευής

Μετρητές / δείκτες

Διακόπτης μηχανής

Συνδυασμένος διακόπτης
φίτων και φάλας

Μοχλός πύθμισης
ύψους τιμονιού

Ασφαλιστική

Άνοιγμα κατά

Κόρνα/αερόσακας

Διακόπτης βερμεινόμενου καθίσματος

Διακόπτης αντίδρομικού πίσου τζακιού και
εξωτερικών καθρεπτών

Προσαρμοστικό φάλας κινδύνου

Μοχλοί κλιματιστή και air-conditioner

Κασσετόφωνο


Αερόσακας συνοδηγού

Ντουλαράκι

Διακόπτης υαλοκαθαριστήρων προβολέων

Διακόπτης πύθμισης ύψους δέσμης προβολέων

ΤΑΧΥΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗΣ



Ταχύμετρο

Το ταχύμετρο δείχνει την ταχύτητα του αυτοκινήτου.


Χιλιόμετρητής

Ο χιλιόμετρητής δείχνει το σύνολο των χιλιομέτρων που έχει κάνει το αυτοκίνητό.

Χιλιόμετρητής ταξιδιών

Ο χιλιόμετρητής ταξιδιών δείχνει τη χιλιομετρική απόσταση μεμονομένων ταξιδιών. Πριν από κάθε ταξίδι επιλέξετε τον χιλιόμετρητή ταξιδιών πιέζοντας το κουμπί επιλογής. Για να γυρίσει το χιλιόμετρητή στο "0", πιέστε το κουμπί επαναφοράς.


ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ (προαιρετικός εξοπλισμός)



Το στροφόμετρο δείχνει τις στροφές της λειτουργίας της μηχανής ανά λεπτό.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Όταν η ένδειξη φτάσει στην κόκκινη ζώνη, βάλτε μεγαλύτερη ταχύτητα. Η συνεχής οδήγηση του αυτοκινήτου ενώ η ένδειξη βρίσκεται στην κόκκινη ζώνη, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη μηχανή.




Ο δείκτης αυτός δείχνει τη θερμοκρασία του νερού της μηχανής. Η θερμοκρασία του νερού ποικίλει ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τις συνθήκες οδήγησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ:


Εάν η ένδειξη βρίσκεται πάνω από την κανονική περιοχή, σταματήστε το αυτοκίνητο όσο το δυνατόν συντομότερα. Εάν η μηχανή υπερθερμανθεί και εσείς συνεχίσετε τη λειτουργία της, μπορεί να προκληθεί ζημιά. Διαβάστε το άρθρο "Σε περίπτωση ανάγκης", για τους κατάλληλους χειρισμούς.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ


Τύπος Β



Τύπος Α



Τύπος Β



⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΤΟΙΗΣΗ:

Μην βγάξετε την τάπα του ψυγείου, ενώ η μηχανή είναι ακόμα ζεστή. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν εγκαύματα από τυχόν εκτόξευση του υπέρθερμου νερού.














Ο δείκτης αυτός δείχνει πόσο ΠΕΡΙΠΤΟΥ καύσιμο υπάρχει στο ρεζερβουάρ.

Η ένδειξη πιθανόν να παρουσιάζει μικρές μεταβολές ανάλογα με τις συνθήκες φρεναρίσματος, επιτάχυνσης, ή οδήγησης σε ανηφόρα ή κατηφόρα.

Ο δείκτης είναι σχεδιασμένος να παραμένει στην ίδια περίπου θέση, ακόμα και όταν το κλειδί της μηχανής είναι στη θέση "OFF".


Ξαναγεμίστε το ρεζερβουάρ με καύσιμο πριν η ένδειξη καταγράψει πώς είναι άδειο.








ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

	Προειδοποιητικό φως αερόσακου (κόκκινο)		Προειδοποιητικό φως πίεσης λαδιού (κόκκινο)		Ενδειξη λειτουργίας πίσω φώτων ομίχλης
	Προειδοποιητικό φως αντιμπλοκαρίσματος φρένων (κόκκινο)		Προειδοποιητικό φως θερμοκρασίας νερού μηχανής (κόκκινο)		Φλας και προειδοποιητικό φλας κινδύνου
	Προειδοποιητικό φως φρένων (κόκκινο)		Ενδειξη προθέρμανσης (πορτοκαλί)		Ενδειξη μακρινών φώτων (μπλέ)
	Προειδοποιητικό φως φορτίσεως μπαταρίας (κόκκινο)		Προειδοποιητικό φως χαμηλής στάθμης καυσίμου		
	Προειδοποιητικό φως NCVT (κόκκινο)		Προειδοποιητικό φως δυσλειτουργίας		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

Δέστε το χειρόφρενο και γυρίστε το κλειδί στη θέση "ON", χωρίς να βάλετε μπροστά τη μηχανή. Θα ανάψουν τα παρακάτω φώτα:



Τα παρακάτω φώτα θα ανάψουν για σύντομο διάστημα και στην συνέχεια θα σβύσουν:     .  . Εάν κάποιο από αυτά τα φώτα δεν ανάψει, μπορεί να υπάρχει κάποια καμμένη λάμπα ή κάποιο ανοικτό κύκλωμα στο ηλεκτρικό σύστημα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ελεγχθεί το σύστημα και να γίνει όποια επισκευή χρειάζεται.

Προειδοποιητικό φως πίεσης λαδιού

Το φως αυτό προειδοποιεί για τυχόν χαμηλή πίεση λαδιού στην μηχανή. Εάν το φως αναβοσβύνει ή ανάβει κατά την διάρκεια ομαλής οδήγησης, βγάλτε το αυτοκίνητο από το δρόμο, σβύστε τη μηχανή αμέσως και αποτανθείτε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο της NISSAN. Η λειτουργία της μηχανής με το προειδοποιητικό φως πίεσης λαδιού αναμμένο, θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στον κινητήρα.

Το προειδοποιητικό φως πίεσης λαδιού δεν είναι σχεδιασμένο για να δείχνει την χαμηλή στάθμη του λαδιού. Για να ελέγξετε την στάθμη του λαδιού χρησι-

μοποιείτε τη βυθομετρική ράβδο λαδιού. Διαβάστε σχετικά το άρθρο "Λάδι μηχανής" στο κεφάλαιο "Κάντε Το Μόνο Σας".

Προειδοποιητικό φως φόρτισης μπαταρίας

Εάν ανάψει το φως αυτό ενώ η μηχανή λειτουργεί, σημαίνει ότι πιθανόν να υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο σύστημα φόρτισης. Σβύστε την μηχανή και ελέγξτε το λουρί του δυναμό. Εάν το λουρί του είναι χαλαρωμένο, σπασμένο ή λείπει ή εάν το φως εξακολουθεί να ανάβει, απευθυνθείτε αμέσως σε κάποιο από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία της NISSAN.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην συνεχίσετε την οδήγηση εάν το Λουρί του θύναμο είναι Χαλαρωμένο, σπασμένο ή λείπει.



Προειδοποιητικό φως Χαμηλής στάθμης καυσίμου

Όταν το προειδοποιητικό φως χαμηλής στάθμης καυσίμου ανάψει, υπάρχουν περίπου 5 λίτρα καυσίμου ακόμη στο υεινόδοτο.



Προειδοποιητικό φως φρένων

Το φως αυτό λειτουργεί για το σύστημα χειροφρένου και το σύστημα του ποδόφρενου.

Ενδείξη για το χειρόφρενο

Το φως ανάβει όταν έχετε βάλει το χειρόφρενο.

Προειδοποίηση Χαμηλής στάθμης υγρών φρένων

Το φως ανάβει όταν η στάθμη των υγρών των φρένων είναι χαμηλή. Εάν το φως ανάψει ενώ η μηχανή δουλεύει, σταματήστε το αυτοκίνητο και κάντε τα ακό-

λουθα:

1. Ελέγξτε τη στάθμη των υγρών των φρένων. Προσθέστε υγρά φρένων εάν χρειάζεται. Δείτε σχετικά την παρό- γραφο "Υγρά φρένων" στο κεφάλαιο "Κάντε το μόνο σας".

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Εάν η στάθμη των υγρών των φρένων είναι κάτω από την ένδειξη MINIMUM (ΕΛΑΧΙΣΤΟ) του ρεζερβουάρ υγρών φρένων, μην οδηγήσετε το αυτοκίνητο πριν ελεγχθεί το σύστημα των φρένων από εξουσιοδοτημένο συνεργείο της NISSAN.

2. Εάν η στάθμη των υγρών φρένων είναι κανονική:

Ελέγξτε το σύστημα των φρένων σας σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της NISSAN.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Εάν δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος, οδηγήστε προσεκτικά στο πλησιέ- στερο συνεργείο για επίσκεψη. Στην αντίθετη περίπτωση, ρυθμολογήστε το αυτοκίνητο, γιατί η οδήγησή του μπορεί να είναι επικίνδυνη.

- Η Χαμηλή στάθμη των υγρών των φρένων μπορεί να υποδεικνύει κά- ποιο πρόβλημα στο σύστημα των φρένων και να έχει σαν αποτέλεσμα να μεγαλώσει η απόσταση φρεναρί- σματος, να χρειάζεται περισσότερη πίεση στο πεντάλ του φρένου και ταυτόχρονα να μεγαλώσει η διαδρο- μή του πεντάλ.



Προειδοποιητικό φως ABS (Εάν υπάρχει)

Εάν το φως ανάψει ενώ δουλεύει η μη- χανή, πιθανόν να υπάρχει πρόβλημα στην λειτουργία αντι-μπλόκαρισματός του συστήματος των φρένων. Ζητήστε από εξουσιοδοτημένο συνεργείο της NISSAN να ελέγξει το σύστημα.

Εάν παρουσιαστεί κάποια ανωμαλία στο σύστημα, η λειτουργία αντιμπλόκαρι- σματος θα πάψει να δουλεύει αλλά, το σύστημα φρένων θα λειτουργεί κανονι- κά.

Εάν το φως ανάψει ενώ οδηγείτε, απευ- θυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο συνερ- γείο της NISSAN για επίσκεψη.



**Προειδοποιητικό φως NCVT
αυτόματης μετάδοσης
(Εάν υπάρχει)**

Εάν το φως αναβοσβύνει κατά τη διάρκεια ομαλής λειτουργίας, πιθανόν να υπάρχει πρόβλημα με την συνεχώς μεταβαλλόμενη μετάδοση. Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της NISSAN για έλεγχο.



**Φλας και προειδοποιητικό
φως κινδύνου**

Το φως αυτό ανάβει όταν λειτουργούν τα φλάς ή το προειδοποιητικό φλας κινδύνου.



**Ενδειξη μακρινών φώτων
(Μπλε)**

Το φως αυτό ανάβει όταν είναι αναμμένη η μεγάλη σκάλα (μακρινά φώτα) και σβήνει όταν γυρίσουμε στην μικρή σκάλα (κοντινά φώτα).



**Ενδειξη λειτουργίας πίσω
φώτων ομίχλης**

Το φως αυτό ανάβει όταν λειτουργούν τα πίσω φώτα ομίχλης.

Βομβητής φώτων

Ενας βομβητής αρχίζει να λειτουργεί όταν ανοίξει η πόρτα του οδηγού και τα φώτα είναι αναμμένα (με το κλειδί της μηχανής στη θέση "LOCK"). Πριν βγείτε από το αυτοκίνητο, σβείτε τα φώτα.

Ένδειξη προθέρμανσης (πετρέλαιοκινητήρας)

Το φως ανάβει όταν ο διακόπτης της μηχανής είναι στην θέση "ON" και σβήνει όταν οι θερμαντήρες έχουν ζεσταθεί. Όταν η μηχανή είναι κρύα, ο χρόνος προθέρμανσης είναι μεγαλύτερος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το φως παραμένει αναμμένο, μπορεί να υποδηλώνει κάποιο πρόβλημα στο σύστημα υπερθέρμανσης. Ζητήστε από τον αντιπρόσωπο της NISSAN να ελέγξει το σύστημα.

Βομβητής χαμηλής στάθμης καυσίμου

Ο βομβητής χαμηλής στάθμης καυσίμου θα ηχήσει (μόνο μία φορά) σε συνδυασμό με το προειδοποιητικό φως χαμηλής στάθμης καυσίμου, όταν απομένουν περίπου 5 λίτρα καυσίμου.

Προειδοποιητικό φως Θέρμοκρασίας νερού μηχανής (πεντρελαιοκινητήρας)

Το προειδοποιητικό φως θερμοκρασίας προειδοποιεί για την υψηλή θερμοκρασία της μηχανής. Δείτε το τμήμα "Εάν υπερθρμανθεί ο κινητήρας" στο κεφάλαιο "Σε περίπτωση ανάγκης".

Προειδοποιητικό φως αερόσακκου



Όταν ο διακόπτης της μηχανής είναι σε κάποια από τις θέσεις "ON" ή "START", το προειδοποιητικό φως αερόσακκου θα ανάψει για 7 δευτερόλεπτα και στην συνέχεια θα σβύσει. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα λειτουργεί.

Εάν προκύψει κάποιο από τα ακόλουθα, το σύστημα του αερόσακκου χρειάζεται επισκευή και θα πρέπει να πάτε το αυτοκίνητό σας στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο της NISSAN.

1. Εάν το φως του αερόσακκου δεν ανάψει για 7 δευτερόλεπτα και στην συνέχεια να σβύσει.
2. Το φως του αερόσακκου αναβοσβύνει κατά διαστήματα ή παραμένει αναμμένο.

3. Το φως του αερόσακκου δεν ανάβει καθόλου.

Το σύστημα Πρόσθετης Συγκράτησης δεν θα λειτουργήσει, εκτός εάν ελεγχθεί και επισκευαστεί. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το σύστημα του αερόσακκου, δείτε το κεφάλαιο 2.

Προειδοποιητικό φως δυσλειτουργίας

Το φως αυτό λειτουργεί τόσο για το σύστημα ακινητοποίησης (NATS V2.0 - αντικατεπτικό σύστημα NISSAN), όσο και για τον έλεγχο της μηχανής.

Λειτουργία του προειδοποιητικού φωτός για το NATS V2.0:

Εάν το φως αυτό αναβοσβύνει όταν η μηχανή είναι αναμμένη, υποδεικνύει ότι το σύστημα NATS V2.0 δεν λειτουργεί.

Στην περίπτωση αυτή, αποσυνθέστε σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της NISSAN το δυναμόν συντομότερο.

Θα πρέπει να πάρετε μαζί σας όλα τα κλειδιά του NATS και να πάτε στο συνεργείο της NISSAN για έλεγχο.


Λειτουργία του προειδοποιητικού φωτός για τον έλεγχο της μηχανής:

Εάν το φως ανάψει ενώ δουλεύει η μη-

χανή, μπορεί να υποδεικνύει σοβαρό πρόβλημα στο σύστημα ελέγχου καυσαερίων. Αν και μπορείτε να συνεχίσετε την οδήγηση του αυτοκινήτου, θα πρέπει να αποσυνθέσετε στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο της NISSAN το συντομότερο δυνατό. Εάν συνεχίσετε την οδήγηση του αυτοκινήτου χωρίς να ελέγξετε και να επισκευάσετε το σύστημα ελέγχου καυσαερίων, μπορεί να έχετε μειωμένη απόδοση, λιγότερη οικονομία στο καύσιμο και να προκληθεί ζημιά στο σύστημα ελέγχου καυσαερίων.

Η λάθος ρύθμιση του συστήματος καυσαερίων μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την μη συμμόρφωση των καυσαερίων που εκπέμπει το αυτοκίνητό σας με τους νόμους και τους κανονισμούς της χώρας σας.


ΦΩΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ NATS (ΑΝΤΙΚΑΤΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ NISSAN)



Αυτό το φως αναβοσβύνει όταν ο διακόπτης της μηχανής είναι σε κάποια από τις θέσεις "LOCK", ή "ACC" και υποδηλώνει ότι το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισμένο με το σύστημα ακινητοποίησης NATS V2.0 (Αντικατεπτικό σύστημα της NISSAN).

Η κακή λειτουργία του NATS V2.0 υποδεικνύεται από το Προειδοποιητικό φως δυσλειτουργίας (δείτε το τμήμα "Φωτεινές και προειδοποιητικές ενδείξεις" του παρόντος κεφαλαίου για λεπτομέρειες).


ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



Σπρώξτε το μοχλό προς τα κάτω για να λειτουργούν κατά διαστήματα οι υαλοκαθαριστήρες. Τραβήξτε τον μοχλό περισσότερο προς τα κάτω για την συνεχόμενη, με χαμηλή ταχύτητα, λειτουργία. Εάν τραβήξετε τον μοχλό και άλλο κάτω, θα έχετε συνεχόμενη και με μεγαλύτερη ταχύτητα λειτουργία των υαλοκαθαριστήρων. Εάν ο μοχλός σπρωχθεί προς θarisτήρας θα λειτουργήσει μόνον για μία φορά.

Τραβήξτε το μοχλό προς το μέρος σας για να λειτουργήσει η πλυστική συσκευή. Εάν κρατήσετε τον μοχλό τραβηγμένο

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΙΣΩ ΠΑΡΜΠΡΙΖ (Προαιρετικός εξοπλισμός)



Γυρίστε τον διακόπτη δεξιά στην θέση συνεχούς λειτουργίας για να λειτουργήσει ο υαλοκαθαριστήρας.

Σπρώξτε τον διακόπτη μακριά σας για να λειτουργήσει η πλυστική συσκευή του πίσω παρμπρίζ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην χρησιμοποιείτε την πλυστική συσκευή συνέχεια για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα.
- Μην χρησιμοποιείτε την πλυστική συσκευή όταν το δοχείο νερού είναι άδειο.


προς το μέρος σας θα λειτουργήσουν και οι υαλοκαθαριστήρες (λειτουργία πλυσίματος/σκουπίσματος).

ΠΡΟΣΟΧΗ:


- Μην χρησιμοποιείται την πλυστική συσκευή συνέχεια, για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα.
- Μην χρησιμοποιείται την πλυστική συσκευή εάν το δοχείο νερού πλυστικής συσκευής είναι άδειο.

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ, ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΛΑΣ


Διακόπτης φώτων



Επιλογέας φωτισμού προβολέων/
διακόπτης φλας



Δείκτης πορείας/αλλαγή λωρίδας/
σήματος



Φωτισμός

Τυλίστε τον διακόπτη στην θέση **ΕΠΙΣ**:

Θα ανάψουν τα μπροστινά και πίσω φώτα πορείας, τα φώτα της πινακίδας και του ταμπλά.

Τυλίστε τον διακόπτη στην θέση **ΕΙΔ** :
Θα ανάψουν οι προβολείς, καθώς και όλα τα υπόλοιπα φώτα.

Για να ανάψουν τα "μεγάλα" φώτα σπρώξτε τον διακόπτη μπροστά ενώ, τραβώντας τον προς τα πίσω ανάβουν τα μεσαία φώτα.

Στα μοντέλα που είναι εφοδιασμένα με

φώτα πορείας, τα φώτα πορείας θα ανάψουν όταν ανάψουν τα "μεγάλα" φώτα.

Σύστημα Αμυδρού-Χαμηλού φωτισμού (προαιρετικός εξοπλισμός)

Στα μοντέλα που είναι εξοπλισμένα με αυτό το σύστημα, όταν ο διακόπτης φώτων είναι γυρισμένος στην θέση **ΕΠΙΣ**, με το διακόπτη μηχανής στην θέση "ON", τα μεσαία φώτα, τα φώτα πορείας εμπρός και πίσω, τα φώτα της πινακίδας και τα φώτα του ταμπλά ανάβουν. Οι προβολείς φωτίζουν αμυδρότερα από ότι όταν ο διακόπτης φώτων είναι στην θέση **ΕΙΔ**

Σύστημα φωτισμού ημέρας (προαιρετικός εξοπλισμός)

Ακόμη και όταν ο διακόπτης των προβολέων είναι κλειστός, τα μεσαία φώτα, τα φώτα πορείας μπροστά και πίσω, τα φώτα της πινακίδας και τα φώτα τα ταμπλά θα ανάψουν ενώ βάζετε μπροστά την μηχανή. Ωστόσο δεν θα μπορείτε να αλλάξετε από τα "μεσαία" φώτα στα "μεγάλα" όταν ο διακόπτης φώτων είναι κλειστός.

Όταν ο διακόπτης των φώτων θα γυριστεί στην θέση **ΕΠΙΣ**, τα μεσαία φώτα τα σβήσουν.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΨΟΥΣ ΔΕΣΜΗΣ ΦΩΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ (προαιρετικός εξοπλισμός)

Φωτεινό σήμα


Τραβώντας τον μοχλό θα ανάψουν τα "μεγάλα" φώτα (και τα φώτα πορείας αν υπάρχουν) ακόμα και εάν το διακόπτης των φώτων είναι κλειστός.

Φλας

Κινείστε τον μοχλό προς τα πάνω ή προς τα κάτω, για να δείξετε την αλλαγή κατεύθυνσης. Όταν ολοκληρώνεται η στροφή, τα φλας σταματούν αυτόματα.

Φώτα αλλαγής λωρίδας

Για να δείξετε την αλλαγή λωρίδας, κινείστε τον μοχλό πάνω ή κάτω μέχρι το σημείο όπου αρχίζουν να ανάβουν τα φλας.




Το ύψος της δέσμης του φωτός των προβολέων μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον αριθμό των επιβατών και το βάρος του φορτίου στο αυτοκίνητο. Αυτός ο διακόπτης χρησιμοποιείται για να ρυθμίσετε το ύψος της δέσμης του φωτός στο αντίστοιχο επίπεδο.

Ρυθμίζεται το ύψος της δέσμης φωτός χρησιμοποιώντας τον διακόπτη σύμφωνα με τα παρακάτω παραδείγματα:

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΩΝ ΦΩΤΙΣΤΩΝ ΟΜΙΧΛΗΣ


(Προαιρετικός εξοπλισμός)



Για να ανάψετε τα φώτα, γυρίστε τον διακόπτη στην θέση **#D**. Θα ανάψουν τα εμπρόσθια φώτα ομίχλης.

Θέση διακόπτη	Αριθμός επιβατών εμπρός	Αριθμός επιβατών πίσω	Βάρος φορτίου στον χώρο αποσκευών
0	1 ή 2	0	0
1	1 ή 2	3	0
2	1 ή 2	3	50
2	1	0	150
3	1	0	250
3	Όταν ρυθμίζετε τρέιλερ, ανεξάρτητα από τον αριθμό των επιβατών		


ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΙΣΩ ΦΩΤΩΝ ΟΜΙΧΛΗΣ



Γυρίστε τον διακόπτη στην θέση "ON". Θα ανάψουν τα πίσω φώτα ομίχλης. Όταν ο διακόπτης των φώτων γυριστεί στην θέση "OFF", ο διακόπτης των πίσω φώτων ομίχλης γυρίζει αυτόματα στην θέση "OFF".

Στα μοντέλα που είναι εξοπλισμένα και με εμπρόσθια φώτα ομίχλης, γυρίστε τον διακόπτη στην θέση "ON". Μαζί με τα εμπρόσθια φώτα ομίχλης θα ανάψουν και τα πίσω φώτα ομίχλης. Όταν ο διακόπτης των φώτων γυριστεί στην θέση "OFF", ο διακόπτης των πίσω φώτων ομίχλης γυρίζει αυτόματα στην θέση "MIX" (θέση εμπροσθίων φώτων ομίχλης).

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΙΣΩ ΠΑΡΜΠΡΙΖ / ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ (Προαιρετικός εξοπλισμός)



(Προαιρετικός εξοπλισμός)

Για να ξεθαμπώστε το πίσω παρμπρίζ, βάλτε μπροστά την μηχανή και πατήστε τον διακόπτη (το φωτάκι δείκτης θα ανάψει). Πατήστε πάλι τον διακόπτη για να κλείσετε το αντιθαμβωτικό.

Στα μοντέλα που είναι εξοπλισμένα με ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους καθρέπτες πορτών, αυτός ο διακόπτης θέτει σε λειτουργία και το αντιθαμβωτικό των καθρεπτών.

Σε μερικά μοντέλα, το θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ και οι θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες κλείνονται αυτόματα από έναν χρονοδιακόπτη. (Προαιρετικός

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ


εξοπλισμός).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Όταν καθαρίζετε το εσωτερικό του πίσω παρμπρίζ, προσέξτε να μην γρατσουνιστούν ή πάρουν ζημιά οι ηλεκτρικές αντιστάσεις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΩΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΠΙΕΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΨΕΙ Ή ΝΑ ΣΒΥΣΕΙ



(Προαιρετικός εξοπλισμός)


Πιέστε τον διακόπτη για να πλύνετε και να καθαρίσετε τους προβολείς.

Ο διακόπτης ενεργοποιεί τους καθαριστήρες μόνο όταν οι προβολείς είναι αναμμένοι.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μήν χρησιμοποιείται τους καθαριστήρες εάν το δοχείο νερού είναι άδειο.


ΠΙΕΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΨΕΙ Ή ΝΑ ΣΒΥΣΕΙ



Πατήστε τον διακόπτη για να προειδοποιήσετε τους άλλους οδηγούς ότι πρόκειται να σταματήσετε αναγκαστικά ή να σταθμεύσετε το αυτοκίνητο. Θα λειτουργήσουν όλα τα φάλας.
Θα ανάψει επίσης το φως δείκτης.

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

(Προαιρετικός εξοπλισμός)



Τα μπροστινά καθίσματα θερμαίνονται από ενσωματωμένα καλοριφέρ. Οι διακόπτες στην κεντρική κονσόλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα μεταξύ τους.

1. Βάλτε μπροστά την μηχανή.

Μπορεί να αποφορτιστεί η μπαταρία εάν χρησιμοποιείται το καλοριφέρ με την μηχανή σβυστή.

2. Πατήστε την θέση "LOW" (χαμηλή θερμοκρασία) ή "HIGH" (υψηλή θερμοκρασία), του διακόπτη ανάλογα με την επιθυμία σας. Θα ανάψει το φως δείκτης του διακόπτη.

Το καλοριφέρ ελέγχεται από ένα θερμοστάτη που το θέτει σε λειτουργία και το απενεργοποιεί αυτόματα. Το φως δείκτης παραμένει αναμμένο για όσο διάστημα είναι αναμμένος ο διακόπτης.

3. Όταν ζεσταθεί το εσωτερικό του αυτοκινήτου ή πριν βγείτε από αυτό, βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει τον διακόπτη.


ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην χρησιμοποιείται το καλοριφέρ του καθίσματος για πολύ ώρα ή όταν κανείς δεν κάθεται στο κάθισμα.
- Μην τοποθετείται επάνω στο κάθισμα αντικείμενα που μονώνουν την θερμότητα, όπως κουβέρτα, ταπεταρία, κάλυμμα κ.λ.π. Υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης του καθίσματος.
- Μην τοποθετείται σκληρά ή βαριά αντικείμενα πάνω στο κάθισμα και μην το τρυπάτε με καρφίτσες ή παρόμοια αντικείμενα. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο καλοριφέρ.
- Εάν χυθεί κάποιο υγρό πάνω στο κάθισμα, θα πρέπει να σκουπιστεί αμέσως με στεγνό πανί.

- Όταν καθαρίζετε το κάθισμα, μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό ή παρόμοια υλικά.

- Εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε πρόβλημα στην λειτουργία ή το κάθισμα δεν λειτουργεί, κλείστε τον διακόπτη και αποτανθείτε σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της NISSAN για να ελέγξει το σύστημα.

ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΤΑΣΑΚΙ



Ο αναπτήρας λειτουργεί μόνο όταν ο διακόπτης της μηχανής είναι στην θέση "ACC" ή "ON".


Πατήστε τον αναπτήρα προς τα μέσα. Μόλις ξεσταθεί, θα πεταχτεί έξω αυτόματα.

Μετά την χρήση του, βάλτε τον αναπτήρα πάλι στην θέση του.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην χρησιμοποιείτε τον αναπτήρα ενώ οδηγείτε γιατί απασχάται η προσοχή σας από την οδήγηση.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ (Προαιρετικός εξοπλισμός)




Το ηλεκτρικό παράθυρο λειτουργεί μόνο όταν το κλειδί της μηχανής είναι στην θέση "ON".

Για να ανοίξετε ή να κλείσετε το παράθυρο, κρατήστε τον διακόπτη πατημένο έως ότου το παράθυρο φτάσει στην επιθυμητή θέση. Ο κύριος διακόπτης (στην πόρτα του οδηγού) θα ανοίξει ή θα κλείσει όλα τα παράθυρα.

Ασφάλιση παραθύρων επιβατών


Όταν είναι πατημένο το κουμπί ασφαλίσης παραθύρων επιβατών, μόνο τον παράθυρο του οδηγού μπορεί να ανοίξει



και να κλείνει. Ξαναπατήστε το για να ακυρώσετε την εντολή.

ΗΛΙΟΡΟΦΗ

(Προαιρετικός εξοπλισμός)



Σκιάδιο

Ανοίξτε ή κλείστε το σκιάδιο τραβώντας το μπροστά ή πίσω.

Ανοίγμα ηλιοροφής

Για να ανοίξετε την ηλιοροφή, τραβήξτε τον μοχλό, πιέστε το κουμπί και γυρίστε τον μοχλό αριστερά.

Για να κλείσετε, γυρίστε τον μοχλό δεξιά.

Ανασκήκωμα ηλιοροφής


Για να ανασκήκωσετε την ηλιοροφή, πρώτα κλείστε την. Τραβήξτε τον μοχλό, πιέστε το κουμπί και γυρίστε τον μοχλό δεξιά. Για να κλείσετε, γυρίστε τον μοχλό αριστερά.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Πάντα να βεβαιώνετε ότι ο μοχλός είναι γυρισμένος στην αρχική του θέση.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Μην εκθέτετε οποιοδήποτε μέρος του σώματός σας στο άνοιγμα της οροφής όταν οδηγείτε.
- Πριν ανοίξετε την οροφή, καθαρίστε την από τυχόν σταγόνες νερού, χιόνι, πάγο ή άμμο.
- Μην τοποθετείτε βαριά ή αιχμηρά αντικείμενα πάνω στην οροφή ή στον χώρο γύρω από αυτήν.



Ρύθμιση της ώρας

Πιέστε το κουμπί επιλογής για να παρουσιάσει η ένδειξη της ώρας.

Ρυθμίστε τα ψηφία της ώρας ως εξής:


- Πιέστε το κουμπί επαναφοράς μία φορά (θα αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη της ώρας)

- Πιέστε το κουμπί επαναφοράς πάλι, για να αυξήσετε τις ώρες

Αφού έχετε ρυθμίσει τις ώρες, μερικά δευτερόλεπτα αργότερα, θα αναβοσβήσουν τα ψηφία των λεπτών

Ρυθμίστε τα λεπτά με τον ίδιο τρόπο/χρησιμοποιώντας το κουμπί επαναφοράς.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΩΣ



Ένα λαμπτό περίπου αργότερα, η ένδειξη του ρολογιού θα είναι κανονική (δεν θα αναβοσβήνουν τα ψηφία).

Εάν αποσυνδεθεί η μπαταρία για οποιονδήποτε λόγο, το ρολόι θα χρειαστεί να ξαναρυθμιστεί.

Όταν ο διακόπτης είναι στην θέση "DOOR", το φως θα ανάψει όταν ανοίξει κάποια πόρτα.


Στα μοντέλα που είναι εξοπλισμένα με ηλεκτρικές κλειδαριές για τις πόρτες, το εσωτερικό φως θα σβύσει 30 δευτερόλεπτα μετά το κλείσιμο των πορτών. Όταν κλειδώσετε τις πόρτες ή γυρίσετε τον διακόπτη της μηχανής στην θέση "ON", το φως θα σβύσει αμέσως.

Φως πορτ-μπαγκάζ

Το φως αυτό ανάβει όταν ανοίγει το καπό του πορτ-μπαγκάζ.

2 Ελεγχοι και ρυθμίσεις πριν από την οδήγηση

Κλειδιά.....	24	Προειδοποιητικό φως αερόσακκου.....	37
Κλειδαριές θυρών.....	24	Πληροφοριακές και προειδοποιητικές ταμπέλες αερόσακκου.....	38
Ηλεκτρικές κλειδαριές θυρών (προαιρετικός εξοπλ.).....	26	Σύστημα προεγταπτήρων ζωνών ασφαλείας.....	39
Σύστημα κλειδαριών πόρτας με τηλεκοντρόλ (πρ.εξ.).....	26	Ζώνες ασφαλείας.....	40
Ανοιγμα καπώ.....	28	Ειδικά καθίσματα για βρέφη και μικρά παιδιά.....	43
Ντουλαπάκι.....	28	Χειρόφρενο.....	47
Κλειδαριά πόρτιπαγκάζ.....	29	Ρύθμιση ύψους τιμονιού.....	48
Κλειδαριά τάπας βενζίνης.....	30	Ρύθμιση εξωτερικού καθρέπτη.....	48
Καθίσματα.....	31	Αναδιπλούμενος καθρέπτης πόρτας.....	48
Πρόσθετο σύστημα συγκράτησης (σύστημα αερόσακκου).....	34	Εσωτερικός καθρέπτης.....	49




Τα κυρίως κλειδιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις παρακάτω κλειδαριές:

- Τον διακόπτη μηχανής
 - Όλες τις πόρτες
 - Την κλειδαριά της τάντας, βενζίνης
- ΠΡΟΣΟΧΗ:**

Όταν θραύσετε αυτό το αυτοκίνητο, μην αφήσετε το κλειδί πάνω στον διακόπτη της μηχανής.

Σημειώστε τον αριθμό του κλειδιού που φαίνεται στο ειδικό πινακίδάκι και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος και ΠΟΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ. Εάν χάσετε τα κλει-



Κλειδώμα μπροστινών θυρών με κλειδιά:

Για να κλειδώσετε την πόρτα, γυρίστε το κλειδί προς το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου.

Για να ξεκλειδώσετε, γυρίστε το προς το πίσω μέρος του αυτοκινήτου.

διά σας, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της NISSAN για να σας προμηθεύσει άλλο, χρησιμοποιώντας το νούμερο του κλειδιού που φαίνεται στο πινακίδάκι. Ο αριθμός του κλειδιού θα πρέπει να ταξινομηθεί στα συστήματα του NATS (σύστηματος ακινητοποίησης) του αυτοκινήτου σας. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να πάτε όλα τα κλειδιά του αυτοκινήτου στον αντιπρόσωπο ή το εξουσιοδοτημένο συνεργείο της NISSAN. Αυτό γίνεται γιατί η διαδικασία ταξινόμησης οφείλει την μνήμη των συστημάτων του NATS.

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑΣ

Άλλες πόρτες

Για να κλειδώσετε ξεχωριστά κάθε μία πόρτα επιβιβάζοντας από έξω χωρίς κλειδί, βάλτε την ασφάλεια της πόρτας στη θέση "LOCK" και κλείστε την πόρτα.


▲ ΠΡΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Πριν ανοίξετε την πόρτα, βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεται άλλο αυτοκίνητο.
- Μην αφήνετε παιδιά μόνο τους μέσα στο αυτοκίνητο και ιδιαίτερα όταν αυτό είναι κλειδωμένο. Σε περίπτωση ανάγκης θα είναι πολύ δύσκολο να τα βοηθήσετε.

Κλειδώμα θυρών χωρίς κλειδί:

Για να κλειδώσετε όλες τις πόρτες ταυτόχρονα από έξω και χωρίς να χρησιμοποιήσετε κλειδί, γυρίστε την ασφάλεια της πόρτας του οδηγού στη θέση "LOCK" και στη συνέχεια κλείστε την. Με τον τρόπο αυτό θα κλειδώσουν όλες οι πόρτες αλλά δεν θα ενεργοποιηθούν το σύστημα SuperLock.

Όταν κλειδώνε τις πόρτες με αυτό τον τρόπο, προσέξτε να μην αφήσετε τα κλειδιά μέσα στο αυτοκίνητο. Η ασφάλεια της πόρτας του οδηγού δεν γυρίζει στη θέση "LOCK" αν το κλειδί είναι στον διακόπτη της μηχανής.




Η κλειδαριά αυτή αποτρέπει τυχαίο άνοιγμα των πίσω θυρών, ιδίως όταν κάθονται μικρά παιδιά στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου.

Όταν η ασφάλεια είναι στην θέση "LOCK", οι πίσω πόρτες ανοίγουν μόνο από έξω.


Άδεια μπαταρία

Όταν η μπαταρία του αυτοκινήτου είναι άδεια, οι μπροστινές πόρτες του αυτοκινήτου μπορούν να ξεκλειδωθούν και με το κλειδί. Όταν ξαναφορτίσετε ή αντικαταστήσετε την μπαταρία, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το σύστημα είτε:

- α) Βάζοντας το κλειδί στον διακόπτη της μηχανής και γυρίζοντάς το στη θέση "ON" ή
- β) Ξεκλειδώνοντας την πόρτα από έξω με το κλειδί.



ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΘΥΡΩΝ (Προαιρετικός εξοπλισμός)




- Το σύστημα των ηλεκτρικών κλειδαριών θυρών, σας επιτρέπει να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε όλες τις πόρτες ταυτόχρονα.
- Γυρίζοντας το κλειδί της πόρτας του οδηγού, κλειδώνουν ή ξεκλειδώνουν όλες οι πόρτες.
 - Πιεζοντας την ασφάλεια της πόρτας του οδηγού, κλειδώνουν ή ξεκλειδώνουν όλες οι πόρτες.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Πριν ανοίξετε την πόρτα, βεβαιωθείτε ότι δεν σας πλησιάζει άλλο αυτοκίνητο.
- Μην αφήνετε παιδιά μόνα τους μέσα στο αυτοκίνητο, ιδιαίτερα όταν αυτό είναι κλειδωμένο. Σε περίπτωση ατυχήματος, θα είναι πολύ δύσκολο να τα βοηθήσετε.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΚΟΝΤΟ (προαιρετικός εξοπλισμός)



Όλες οι πόρτες μπορούν να κλειδωθούν από έξω πατώντας το κουμπί με το κόκκινο λαουκέτο ("...") στο τηλεκοντρόλ. Με τον τρόπο αυτό θα ενεργοποιηθεί και το σύστημα Super Lock.


Για να ξεκλειδώσετε όλες τις πόρτες, πατήστε το μαύρο κουμπί ξεκλειδώματος στο τηλεκοντρόλ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Ποτέ μην κλειδώνετε το αυτοκίνητο από το τηλεκοντρόλ όταν υπάρχουν επιβάτες μέσα σε αυτό. Εάν κλειδώσετε τις πόρτες του αυτοκινήτου από το τηλεκοντρόλ θα παγιδεύσετε τους επιβάτες, καθώς το σύστημα

- Super Lock δεν θα επιτρέπει στις πόρτες να ανοίξουν από το εσωτερικό του αυτοκινήτου.
- Πριν θέσετε το σύστημα σε λειτουργία, αφαιρέστε το κλειδί από τον διακόπτη της μηχανής, κλείστε όλα όλα τα παράθυρα και την ηλιοροφή.
 - Για να εξασκαλίσετε τη σωστή λειτουργία του συστήματος βεβαιωθείτε ότι η πόρτα του οδηγού έχει κλείσει καλά πριν χρησιμοποιήσετε το τηλεκοντρόλ για το κλείδωμα της πόρτας.

Εάν το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισμένο με αντικλεπτικό σύστημα NISSAN ενεργοποιώντας το σύστημα κλειδώματος από το τηλεκοντρόλ, θα ενεργοποιηθεί και το αντικλεπτικό σύστημα.




ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες του τηλεκοντρόλ ανοίξτε το τηλεκοντρόλ στη σειρά που φαίνεται στην εικόνα.

Βγάλτε τις παλιές μπαταρίες.

Τοποθετήστε τις νέες μπαταρίες και κλείστε προσεκτικά το τηλεκοντρόλ.




Για περισσότερες συμβουλές, απαντήστε στον αντιπρόσωπο της NISSAN.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Να κρατάτε την μπαταρία πάντοτε από τα άκρα, όπως φαίνεται στην εικόνα. Κρατώντας την μπαταρία από τα σημεία επαφής θα μειωθεί σημαντικά η ικανότητα του φορτίου της.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΠΩ



1. Τραβείτε τον μοχλό (1) που βρίσκεται κάτω από τον πίνακα των οργάνων. Το καπό θα ανοίξει ελαφρά.
2. Σηρώστε τον μοχλό (2) στο μπροστινό-νοήγιο με μοχλό (όπου υπάρχει)
3. Τοποθετήστε την μπάρα στηριξέως (3) στην υποδοχή που υπάρχει στο μέσο μέρος του καπώ.
4. Για να κλείσετε, βάλτε την μπάρα στην αρχική της θέση, κλείστε σιγά το

καπό και βεβαιωθείτε ότι κλείδωσε σωστά.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:




Να βεβαιώνετε πάντα ότι το καπό είναι κλειστό και έχει κλειδώσει σωστά για να μην ανοίξει ενώ οδηγείτε. Το αυτοκίνητο θα πρέπει να οδηγείται τότε μόνον όταν το καπό είναι κλεισμένο καλά.

ΝΤΟΥΛΑΠΤΑΚΙ

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Όταν οδηγείτε, να έχετε το ντουλαπτάκι πάντα κλειστό, ώστε σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος, να αποφεύγετε τυχόν τραυματισμό.

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΟΡΤΜΠΑΓΚΑΣ



1. Τραβήξτε τον μοχλό (1) που βρίσκεται κάτω από τον πίνακα των οργάνων. Το καπώ θα ανοίξει ελαφρά.
2. Σπρώξτε τον μοχλό (2) στο μπροστινό ανοίγμα με μοχλό (όπου υπάρχει)

Ο μοχλός ανοίγματος βρίσκεται στο εξωτερικό μέρος του καθίσματος του οδηγού. Για να ανοίξετε το πορτμπαγκάζ, τραβήξτε τον μοχλό προς τα επάνω. Για να κλείσετε κατεβάστε την πόρτα σιγά. Τα περισσότερα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με χερούλι για το κλείσιμο του καπώ.

⚠ ΠΡΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Πριν ξεκινήσετε, ελέγξτε πρώτα εάν το πορτμπαγκάζ είναι κλειστό ώστε να μην ανοίξει κατά την οδήγηση.

Ανοίγμα με κλειδί.

Για να ανοίξετε το πορτμπαγκάζ, γυρίστε το κλειδί προς τα δεξιά.

Για να κλείσετε, κατεβάστε την πόρτα σιγά. Τα περισσότερα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με χερούλι για το κλείσιμο του καπώ.

⚠ ΠΡΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην οδηγείτε με το πορτμπαγκάζ ανοιχτό. Μπορεί να εισφωρήσουν αναθυμιάσεις από την εξάτμιση μέσα στον χώρο των επιβατών.


ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Οι αρθρώσεις της πόρτας του πορτμπαγκάζ είναι ρυθμιζόμενες ώστε αυτό να ανοίγει εύκολα.
- Η προσθήκη αεριστών, μοτέρ πλυστικής συσκευής κ.λ.π. μπορεί να προκαλέσουν δυσκολία στο άνοιγμα και το κλείσιμο.

Πάντα να απευθύνεστε στον αντιπρόσωπο NISSAN όταν σκοπεύετε να προσθέσετε αξεσουάρ στην πόρτα του πορτμπαγκάζ.

- Χρησιμοποιείτε πάντα μόνο τα γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ NISSAN.


ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΤΑΠΑΣ BENZINΗΣ



Μοχλός ανοίγματος τάπας.

(Προαιρετικός εξοπλισμός)

Για να ανοίξετε την τάπα βενζίνης, μετακινήστε τον μοχλό προς το κέντρο του αυτοκινήτου και πιέστε τον προς τα κάτω. Για να την κλείδώσετε, κλείστε την σιγά.



Τάπα καυσίμου.

Η τάπα καυσίμου είναι βιδωτή με καστένια. Σφίξτε την τάπα προς τα δεξιά έως ότου ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος της καστάνιας.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Το καύσιμο είναι υπερβολικά εύφλεκτο και κάτω από ειδικές συνθήκες, ιδιαίτερα εκρηκτικό. Όταν βάζετε καύσιμο, σβήνετε πάντα την μηχανή, μην ανάβετε τσιγάρο και μην επιτρέπετε σε φλόγες ή σπινθήρες να έρχονται σε επαφή με το αυτοκίνητο.
- Βγάζετε την τάπα σιγά σιγά γιατί το



καύσιμο μπορεί να βρυσκείται κάτω από πίεση και να εκτοξευτεί, με αποτέλεσμα να τραυματιστείτε.

- Μην προσπαθήσετε να γεμίσετε πάντα το πεζοβουόρ όταν το στόμιο της αντλίας καυσίμου κλείσει αυτόματα. Η συνέχιση του γεμίματος μπορεί να προκαλέσει υπερπίεση καυσίμου με αποτέλεσμα εκτίναξη του καυσίμου και πιθανή φωτιά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο την γνήσια τάπα καυσίμου της NISSAN. Η γνήσια τάπα καυσίμου NISSAN έχει βαλβίδα ασφαλείας, απαραίτητη για την σωστή λειτουργία των συστημάτων καυσίμου και ελέγχου εκπομπής καυσαερίων. Ακατάλληλη τάπα καυσίμου μπορεί να καταλήξει σε σοβαρή ζημιά και τραυματισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Σφίξτε τη τάπα έως ότου ακουστεί το χαρακτηριστικό "κλικ". Σε περίπτωση που η τάπα δεν κλείσει καλά μπορεί να ανάψει η ένδειξη δυσλειτουργίας. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ξαναελέγξτε για το κατά κλείσιμο της τάπας. Εάν το φως παραμένει αναμμένο, οδηγήστε το αυτοκίνητό σας στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο NISSAN.

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ



Θέση τάπας καυσίμου.

Ενώ βάζετε καύσιμο, τοποθετείστε την τάπα στην ειδική θέση.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Μην ρυθμίζετε το κάθισμα του οδηγού ενώ οδηγείτε. Το κάθισμα μπορεί να γλιστρήσει με αποτέλεσμα να χάσετε τον έλεγχο του αυτοκινήτου.
- Μετά την ρύθμιση, ελέγξτε εάν το κάθισμα έχει ασφαλίσει σωστά.

Κίνηση μπροστά/πίσω


Τραβείστε τον μοχλό προς τα πάνω και ρυθμίστε το κάθισμα στην επιθυμητή θέση. Μετά αφείστε τον.

Ανάκλιση

Γυρίστε τον επιλογέα και γείρετε προς τα πίσω, έως ότου βάλετε το κάθισμα στην επιθυμητή θέση. Για να φέρετε το κάθισμα πάλι μπροστά, γυρίστε τον επιλογέα και γείρετε μπροστά.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:


Όταν οδηγείτε, μην κάθεστε ποτέ με μεγαλύτερη κλίση της πλάτης του καθίσματος από αυτή που χρειάζεται για να νοιώθετε άνετα. Οι ζώνες ασφαλείας προστατεύουν μόνον όταν η πλάτη του καθίσματος είναι όρθια. Εάν η πλάτη δεν είναι σε όρθια θέση, αυξάνεται ο κίνδυνος να γλιστρήσει το σώμα σας κάτω από την ζώνη και να τραυματιστείτε.



Ολοσχερή ανάκλιση της πλάτης του καθίσματος

(3θυρο μοντέλο)

Σηκώστε τον μοχλό για την ολοσχερή ανάκλιση της πλάτης του καθίσματος έως το πίσω μέρος του αυτοκινήτου



ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΕΟΚ ΕΝΔΕΙΞΗ :

E11-17RA-04186


Πυθίστε τα μαξιλάρια κεφαλής στο ύψος των αυτιών.

Για να σηκώσετε τα μαξιλάρια, τραβήξτε τα προς τα πάνω.

Για να τα χαμηλώσετε, πιέστε την ασφάλεια και κατεβάστε τα μαξιλάρια.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Τα μαξιλάρια κεφαλής σας προστατεύουν από τυχόν τραυματισμό του λαιμού μόνον όταν είναι σωστά τοποθετημένα. Μην οδηγείτε έχοντας αφαιρεθεί τα μαξιλάρια.



ΠΙΣΩ ΚΑΘΙΣΜΑ

Αναδιπλούμενο κάθισμα

1. Μετακινήστε το μπροστινό κάθισμα προς τα εμπρός.
2. Αφαιρέστε τα πίσω μαξιλαράκια κεφαλής.
3. Αφαιρέστε την εταζέρα. Στα μοντέλα που είναι εξοπλισμένα με ηχία στην εταζέρα, αφαιρέστε το βίσημα στην αριστερή πλευρά της εταζέρας.
4. Τραβείτε τις θηλίες απελευθέρωσης της πλάτης του καθίσματος και τραβείτε την πλάτη του καθίσματος μπροστά για να την διπλώσετε προς τα κάτω.

Σε μερικά μοντέλα, το η πίσω πλάτη καθίσματος διαιρείται.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην χρησιμοποιείτε τις θηλίες απελευθέρωσης για να τραβείτε την πλάτη του καθίσματος μπροστά. Τραβείτε το ίδιο το κάθισμα.
- Όταν ξαναβάζετε την πλάτη του καθίσματος στην όρθια θέση, βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει σωστά στην αρτική της θέση.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην επιτρέψετε σε κανέναν να κάβεται

στον χώρο αποσκευών ή πάνω στο διπλωμένο κάθισμα. Ένα απότομο φρενάρισμα ή κάποιο ατύχημα μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμού.

Όταν βαριά αντικείμενα ή φορτία μεταφέρονται στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, θα πρέπει να τοποθετούνται προσεκτικά ακριβώς πίσω από τα πίσω καθίσματα και να βρίσκονται κατά προτίμηση τοποθετημένα μέσα σε κουτί ή/και να δένονται πίσω από ένα διαχωριστικό χώρου φόρτωσης. Έτσι δεν θα μπορούν να κυλήσουν στον χώρο των επιβατών εάν συμβεί κάποιο ατύχημα ή φρενάρετε απότομα.


Οδηγήστε προσεκτικά έχοντας υπόψη σας το φορτίο του αυτοκινήτου και την απόδοσή του.

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΟΣΑΚΚΟΥ)

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο τμήμα αυτό με τον τίτλο Πρόσθετο Σύστημα Συγκράτησης, αφορούν το σύστημα αερόσακκου που είναι τοποθετημένο σε ορισμένα ΜΙCRA με σκοπό να μειωθεί η δύναμη πρόσκρουσης που ασκείται στον οδηγό και τον συνοδηγό σε συγκεκριμένες μετωπικές συγκρούσεις. Ο αερόσακκος είναι σχεδιασμένος ώστε να **αυτοπληρώνει** την προστασία που παρέχεται στον οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος και **δεν αντικαθιστά το σύστημα της ζώνης ασφαλείας** τριών σημείων. Ο οδηγός και ο συνοδηγός, θα πρέπει να φορούν τις ζώνες ασφαλείας και να κάθονται σε κατάλληλη απόσταση από το τιμόνι.

Όταν γυρίζετε τον διακόπτη της μηχανής στη θέση "ON" ή "START" θα ανάψει το προειδοποιητικό φως του αερόσακου. Εάν το σύστημα λειτουργεί κανονικά, το προειδοποιητικό φως αερόσακου θα σβήσει μετά από 7 περίπου δευτερόλεπτα.


Οι αερόσακοι και οι ζώνες ασφαλείας με προεντατήρα θα λειτουργήσουν



μόνο όταν ο διακόπτης της μηχανής είναι στη θέση "ON" ή "START".




▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Κανονικά οι αερόσακοι δεν θα λειτουργήσουν σε περίπτωση πλευρικής σύγκρουσης, σύγκρουσης από πίσω, τουμπάρισμα ή ελαφριά μετωπική σύγκρουση, για το λόγο αυτό θα πρέπει να φοράτε πάντα τις ζώνες ασφαλείας ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος τραυματισμού στα διάφορα είδη ατυχημάτων.



▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:


Οι ζώνες ασφαλείας και οι αερόσακοι είναι πιο αποτελεσματικοί όταν κάθεται πάνω και σε όρθια θέση στο κάθισμα. Οι αερόσακοι ανοίγουν με μεγάλη δύναμη. Εάν δεν φοράτε τη ζώνη ασφαλείας, γέροντε μπροστά, κάθεται στο παιδί ή είτε γενικά εκτός της κανονικής θέσεως, διατρέχετε μεγαλύτερο κίνδυνο τραυματισμού ή θανάτου σε περίπτωση σύγκρουσης ενώ αν ακουμπάτε πάνω στον αερόσακο την ώρα που ανοίγει, μπορεί να μας τραυματίσει θανάσιμα.



▲ ΠΡΟΕΙΔΠΟΙΗΣΗ:

(για μοντέλα με αερόσακο συνοδηγού)

- Ποτέ μην αφήνετε παιδιά να επιβαίνουν στο αυτοκίνητο χωρίς να φορούν ζώνες ασφαλείας, όπως φαίνεται στις προηγούμενες εικόνες.
- Τα παιδιά μπορεί να τραυματιστούν σοβαρά ή να πιστωθούν όταν ανοίξει ο αερόσακος εάν δεν είναι σωστά δεμένα.
- Επίσης, ποτέ μη τοποθετείτε παιδικό κάθισμα με την όψη πίσω στο μπροστινό κάθισμα. Δείτε για περισσότερες λεπτομέρειες το τμήμα "Καθίσματα για βρέφη και μικρά παιδιά".



Σύστημα αερόσακου

Τύπος Α:

Μονός αερόσακος και ζώνη ασφαλείας με προεντατήρα

Τύπος Β: (όπου υπάρχει)

Διπλός αερόσακος και ζώνη ασφαλείας με προεντατήρα.

Ο αερόσακος του οδηγού βρίσκεται στο κέντρο του τιμονιού. Ο αερόσακος του συνοδηγού βρίσκεται στο ταμπλό, πάνω από το ντουλαπάκι (Τύπος Β μόνο). Το σύστημα του αερόσακου είναι σχεδιασμένο να ανοίγει στο σφοδρές, μεταπτικές συγκρούσεις, άλλου τύπου συγκρούσεων όταν αυτές (όχι σε σφοδρότητα με μία σφοδρή μεταπτική σύγκρουση). Όταν ανοίγει ο αερόσακος μπορεί να ακουστεί ένας αρκετά δυνατός θόρυβος και να ακουθούνει από καντό. Αυτός, ο καντός, δεν είναι επιβλαβής και δεν σημαίνει την ύπαρξη φωτιάς, αλλά, θα πρέπει να αποφυγείτε τη συνεχή εισπνοή του καβός μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό και βήχα. Ο αερόσακος, σε συνδυασμό με τη χρήση των ζωνών ασφαλείας, βοηθά στη μείωση της δύναμης πρόσκρουσης στο πρόσωπο και το στήρνο του επι-

βάτη.

Οι ζώνες ασφαλείας θα πρέπει να φορούνται σωστά και ο οδηγός και ο συνοδηγός να κάθονται σε όρθια θέση και όσο πιο μακριά γίνεται από το τιμόνι και το ταμπλό. Επειδή ο αερόσακος ανοίγει πολύ γρήγορα για να προστατέψει τον επιβάτη, η δύναμη του αερόσακου και ανοίγει μπορεί να αυξήσει στο κίνδυνο τραυματισμού εάν ο επιβάτης κάθετε πολύ κοντά ή ακουμπά πριν αερόσακος όταν αυτός ανοίγει. Ο αερόσακος θα ξεφουσκώσει αμέσως μόλις τελειώνει η σύγκρουση.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Αμέσως μετά το άνοιγμα, αρκετά εξαρτήματα του αερόσακου μπορεί να είναι ζεστά. Μην τα ακουμπάτε γιατί μπορεί να καείτε.
- Δεν θα πρέπει να γίνεται καμία αλλαγή στα εξαρτήματα ή την καλώδιωση του συστήματος του αερόσακου. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί το κατά λάθος άνοιγμα του αερόσακου ή ζημιά στο σύστημα του αερόσακου.
- Η ενασχόληση με το σύστημα του αερόσακου μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα τραυματισμό σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΩΣ ΑΕΡΟΣΑΚΚΟΥ

Η έννοια "ενασχόληση" περιλαμβάνει αλλαγές στο τιμόνι και το ταμπλό με την τοποθέτηση υλικών πάνω στο τιμόνι και το ταμπλό ή την τοποθέτηση ταπετασαρίας γύρω απ' το σύστημα του αερόσακου.

- Μην τοποθετείτε αντικείμενα στο τιμόνι ή στο ταμπλό γιατί μπορεί αυτά να σας τραυματίσουν σε περίπτωση ανοίγματος του αερόσακου.
- Οποιαδήποτε εργασία γύρω και πάνω στο σύστημα του αερόσακου θα πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο συνεργείο της NISSAN.
- Το ίδιο ισχύει και για την τοποθέτηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
- Η κίτρινη καλωδίωση του αερόσακου (SRS)* δεν πρέπει να τροποποιείται ή να αποσυνδέεται. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στο σύστημα του αερόσακου μη εξουσιοδοτημένος εξοπλισμός ελέγχου.
- Οι καλωδιώσεις του αερόσακου (SRS) είναι καλυμμένες με κίτρινη μόνωση είτε ολόκληρες είτε αμέσως πριν τους συνδέσμούς τους για εύκολη αναγνώριση.

για 7 δευτερόλεπτα και στην συνέχεια να σβύσει, όπως περιγράφεται παραπάνω.


2. Το φως του αερόσακου αναβοσβύνει κατά διαστήματα ή παραμένει αναμμένο (μετά τα 7 δευτερόλεπτα).

3. Το φως του αερόσακου δεν ανάβει καθόλου.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, το Πρόσθετο Σύστημα Συγκράτησης του Αερόσακου δεν θα λειτουργήσει κανονικά. Θα πρέπει να ελεγχθεί και να επισκευαστεί.

Διαδικασία επισκευής και αντικατάστασης

Ο αερόσακος είναι σχεδιασμένος για να ανοίξει μία και μόνο φορά. Μετά το άνοιγμα του αερόσακου, το προειδοποιητικό φως αερόσακου παραμένει αναμμένο, εκτός αν έχει χαλάσει, για να σας υπενθυμίσει ότι ο αερόσακος έχει ανοίξει. Η επισκευή και αντικατάσταση του αερόσακου θα πρέπει να γίνονται μόνο από εξουσιοδοτημένο συνεργείο της NISSAN. Για να είστε σίγουροι ότι το σύστημα λειτουργεί μακροπρόθεσμα, θα πρέπει αυτό να ελέγχεται τακτικά από εξουσιοδοτημένο συνεργείο της NISSAN.



Το προειδοποιητικό φως του αερόσακου παρακολουθεί όλα τα κυκλώματα τα σχετικά με τον αερόσακο.

Όταν ο διακόπτης της μηχανής είναι στην θέση "ON" ή "START", το φως του αερόσακου θα ανάψει για 7 περίπου δευτερόλεπτα και στην συνέχεια θα σβύσει. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα λειτουργεί.

Εάν προκύψει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα, τότε ο αερόσακος χρειάζεται επισκευή και θα πρέπει να οδηγήσετε το αυτοκίνητο στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο NISSAN.

1. Το φως του αερόσακου δεν ανάψει


Όταν πρόκειται να γίνει εργασία συντήρησης στο αυτοκίνητο, θα πρέπει να υποδεικνύετε σε αυτόν που θα κάνει την συντήρηση ότι υπάρχει αερόσακκος και τα σχετικά του μέρη. Όταν κάνεται εργασία στον χώρο της μηχανής ή στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, θα πρέπει πάντα να έχετε τον διακόπτη της μηχανής στην θέση "LOCK".

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Όταν ο αερόσακκος ανοίξει, η μονάδα του αερόσακκου δεν θα λειτουργήσει ξανά και θα πρέπει να αντικατασταθεί. Η μονάδα του αερόσακκου δεν μπορεί να επισκευαστεί.
- Η μονάδα του αερόσακκου θα πρέπει να συντηρηθεί από εξουσιοδοτημένο συνεργείο της NISSAN εάν γίνει οποιαδήποτε ζημιά στο εμπρόσθιο τμήμα του αυτοκινήτου ή έχει ανοίξει ο αερόσακκος.
- Σε περίπτωση που μεταπωλήσετε το αυτοκίνητό σας, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε τον νέο ιδιοκτήτη για το σύστημα του αερόσακκου και να του υποδείξετε τα κεφάλαια του Βιβλίου Οδηγιών Χρήσεως που πρέπει να διαβάσει.

- Σε περίπτωση που χρειαστεί να "πετάξετε" τον αερόσακκο ή να καταστρέψετε το αυτοκίνητο, επικοινώνηστε με το εξουσιοδοτημένο συνεργείο της NISSAN. Οι σωστές διαδικασίες καταστροφής του αερόσακκου αναφέρονται στο κατάλληλο Βιβλίο Κατασκευαστή της NISSAN. Η λανθασμένη διαδικασία καταστροφής, μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα τραυματισμό.

ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΤΑΜΠΕΛΕΣ ΑΕΡΟΣΑΚΚΟΥ



Στο αυτοκίνητο βρίσκονται τοποθετημένες πληροφορίες και προειδοποιητικές ταμπέλες σε σχέση με τον αερόσακκο.

Παιδικό κάθισμα στη θέση του συνοδηγού

(Μοντέλα εξοπλισμένα με αερόσακο συνοδηγού)

Εάν το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισμένο με αερόσακο συνοδηγού, θα βρείτε μία προειδοποιητική ταμπέλα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου όπως φαίνεται στην εικόνα.

Η ταμπέλα αυτή σας προειδοποιεί να μην τοποθετήσετε παιδικό κάθισμα με την όψη πίσω στο κάθισμα του συνοδηγού γιατί η χρήση του σε αυτή τη θέση μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό στο βρέφος σε περίπτωση που ανοίξει ο αερόσακος.

Στα αυτοκίνητα που είναι εξοπλισμένα με αερόσακο συνοδηγού χρησιμοποιείται παιδικά καθίσματα με την όψη πίσω μόνο στα πίσω καθίσματα. Όταν τοποθετείτε παιδικά καθίσματα στο αυτοκίνητό σας, ακολουθείτε προσεκτικά τις οδηγίες του κατασκευαστή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το τμήμα "Παιδικά καθίσματα για βρέφη και μικρά παιδιά" παρακάτω σε αυτό το κεφάλαιο.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΝΤΑΤΗΡΩΝ ΖΩΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο προεντατήρας των ζωνών ασφαλείας των εμπροσθίων καθισμάτων λειτουργεί σε συνάρτηση με το καρούλι της ζώνης και βοηθά στο σφίξιμο της ζώνης ασφαλείας σε περίπτωση που το αυτοκίνητο εμπλακεί σε συγκριμένους τύπους μεταπηκής πρόσκρουσης.

Ο προεντατήρας είναι εγκατεστημένος μαζί με το καρούλι της ζώνης ασφαλείας. Οι ζώνες ασφαλείας αυτού του τύπου χρησιμοποιούνται με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιούνται και οι συμβατικές ζώνες ασφαλείας.

Όταν ενεργοποιείται ο προεντατήρας της ζώνης ασφαλείας, βγαίνει καπνός και μπορεί να ακουστεί ένας δυνατός θόρυβος. Ο καπνός δεν είναι επιβλαβής, αλλά θα πρέπει να προσέξετε για να μην τον εισπνεύσετε για πολύ ώρα γιατί μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό και βήχα.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Ο προεντατήρας της ζώνης ασφαλείας δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί όταν έχει ενεργοποιηθεί. Θα πρέπει να αντικατασταθεί μαζί με το καρούλι σαν μονάδα.

- Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο εμπλακεί σε μεταπηκή πρόσκρουση αλλά δεν ενεργοποιηθεί ο προεντατήρας, θα πρέπει να ελεγχθεί και εάν χρειάζεται να αντικατασταθεί το σύστημα του προεντατήρα από εξουσιοδοτημένο συνεργείο NISSAN.

- Καμία αλλαγή δεν πρέπει να γίνεται σε οποιοδήποτε εξάρτημα του συστήματος του προεντατήρα της ζώνης ασφαλείας, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί βλάβη στην λειτουργία του προεντατήρα ή να λειτουργήσει ο προεντατήρας χωρίς λόγο. Εάν πειράξετε το σύστημα του προεντατήρα υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού.

- Οποιαδήποτε εργασία γύρω και πάνω στο σύστημα του προεντατήρα της ζώνης ασφαλείας θα πρέπει να γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένο συνεργείο της NISSAN.

- Σε περίπτωση που μεταπωλήσετε το αυτοκίνητό σας, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε τον νέο ιδιοκτήτη για το σύστημα του προεντατήρα της ζώνης ασφαλείας και να του υποδείξετε τα κεφάλαια του Βιβλίου

ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οδηγιών Χρήσεως που πρέπει να διαβάσει.

- Σε περίπτωση που χρειαστεί να "πετάξετε" τον προεντατήρα ζώνης ασφαλείας ή να καταστρέψετε το αυτοκίνητο, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο συνεργείο της NISSAN. Οι σωστές διαδικασίες καταστροφής του προεντατήρα ζώνης ασφαλείας αναφέρονται στο κατάλληλο Βιβλίο Κατασκευαστή της NISSAN. Η λανθασμένη διαδικασία καταστροφής, μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα τραυματισμό.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η NISSAN συνιστά σε σας και τους συνεπιβάτες σας να χρησιμοποιείτε πάντοτε τις ζώνες ασφαλείας. Οι πιθανότητες να τραυματιστείτε σε κάποιο ατύχημα και/ή η σοβαρότητα του τραυματισμού σας μειώνονται αισθητά εάν φοράτε την ζώνη ασφαλείας σας και την έχετε ρυθμίσει σωστά.

Οι τοπικοί κανονισμοί πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Οι ζώνες ασφαλείας είναι σχεδιασμένες για να δένονται πάνω στα οστά του ανθρώπινου σώματος, δηλαδή γύρω από την λεκάνη, το στήθος και τους ώμους. Γι' αυτό πρέπει πάντοτε να αποφεύγετε να δένετε την ζώνη γύρω από την κοιλιακή χώρα. Μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός εάν η ζώνη δεν έχει φορεθεί σωστά.
- Δεν πρέπει να γίνονται ποτέ μετατροπές ή προσθήκες στο σύστημα των ζωνών ασφαλείας για να μην απορυθμίζονται και παύουν να λειτουργούν σωστά.
- Οι ζώνες δεν πρέπει να φοριούνται ανάποδα ή στριμμένες.
- Κάθε ζώνη πρέπει να φοριέται μόνο από ένα άτομο. Είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιείται από έναν ενήλικο και ένα παιδί ταυτόχρονα.
- Οι ζώνες ασφαλείας θα πρέπει να ρυθμίζονται σωστά και να είναι πάντοτε σε επαφή με το σώμα, ώστε να παρέχουν την ανάλογη προστασία για την οποία έχουν σχεδιαστεί. Όταν η ζώνη ασφαλείας είναι χαλαρή, μειώνεται κατά πολύ η προστασία που παρέχει σε αυτόν που την φορά.
- Πρέπει να προσέχετε πάντοτε ώστε το υφασμάτινο τμήμα της ζώνης να βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με διαλυτικά, λάδια και χημικά υγρά της μηχανής. Ο καθαρισμός των ζωνών πρέπει να γίνεται με μαλακό σαπούνι και νερό. Εάν το υφασμάτινο μέρος της ζώνης έχει φθαρεί ή έχει έλθει σε επαφή με κάποιο υγρό, θα πρέπει να αντικατασταθεί.
- Οι ζώνες πρέπει απαραίτητα να αντικαθίστανται σε περίπτωση που υπάρχει φθορά, ή μετά από ατύχημα, ακόμα και όταν η ζημιά δεν είναι ορατή.

- Μετά από κάποια σύγκρουση του αυτοκινήτου, οι ζώνες ασφαλείας θα πρέπει να επιθεωρούνται από τον αντιπρόσωπο / συνεργείο της NISSAN. Η NISSAN συνιστά την αντικατάσταση των ζωνών ασφαλείας μετά από ατύχημα, εκτός εάν η σύγκρουση είναι ασήμαντη και οι ζώνες δεν φανερώνουν κάποια ζημιά αλλά, εξακολουθούν να δουλεύουν σωστά. Όμως, ακόμα και όταν οι ζώνες δεν έχουν χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια της σύγκρουσης, θα πρέπει να επιθεωρούνται από τον αντιπρόσωπο της NISSAN και να αντικαθίστανται εάν χρειάζεται.
- Εάν το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισμένο με αερόσακο και προενταπύρες ζωνών ασφαλείας και ο αερόσακος έχει ανοίξει θα πρέπει πάντα να αντικαθίστανται και οι δύο μπροστινές ζώνες, ακόμη και αν δεν ήταν σε χρήση στην διάρκεια του ατυχήματος.
- Από τη στιγμή που έχει ενεργοποιηθεί ο προενταπύρας της ζώνης ασφαλείας, δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί η ζώνη. Θα πρέπει να αντικατασταθεί μαζί με το καρούλι. Αποθανθείτε στον αντιπρόσωπο της NISSAN.
- Η αφαίρεση και η τοποθέτηση των εξαρτημάτων του συστήματος ζωνών ασφαλείας με προενταπύρες θα πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο συνεργείο NISSAN.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΜΩΡΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά και τα μωρά που επιβαίνουν σε αυτοκίνητο, να κάθονται σε ειδικά καθίσματα. Τα παιδιά ή τα μωρά δεν θα πρέπει ποτέ να τα κρατάτε σκακαλιά. Είναι αδύνατον ακόμα και για τον πιο γερό ενήλικα, να αντιδράσει στις δυνάμεις που αναπτύσσονται σε ένα ατύχημα. Επίσης δεν πρέπει να δένετε τα παιδιά σας στην ίδια ζώνη με εσάς.

Η NISSAN συνιστά να τοποθετείται τα ειδικά καθίσματα για μωρά και μικρά παιδιά στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου εκτός εάν το παιδί είναι νήπιο και εισίσει ο μόνος ενήλικας μέσα στο αυτοκίνητο. Βάσει στατιστικών για τα ατυχήματα, τα παιδιά είναι ασφαλέστερα όταν είναι σωστά δεμένα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου παρά όταν είναι στο εμπρόσθιο μέρος του αυτοκινήτου. Ενα παιδικό κάθισμα που δεν είναι σωστά τοποθετημένο μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό σε περίπτωση ατυχήματος.

Παιδιά

Τα παιδιά που είναι πολύ μεγάλα για παιδικά καθίσματα, θα πρέπει να χρησιμοποιούν

ποιούν τις κανονικές ζώνες του αυτοκινήτου.

Η NISSAN συνιστά να κάθονται τα παιδιά μόνο στο πίσω κάθισμα. Γενικά, τα παιδιά είναι πιο ασφαλή όταν κάθονται και είναι δεμένα στα πίσω καθίσματα από ό,τι στα μπροστινά.

Εάν λόγω του ύψους του, η ζώνη ασφαλείας του παιδιού ακουμπά στον λαιμό ή στο πρόσωπό του, τότε ένα βοηθητικό μαξιλάρι (από αυτά που διατίθενται στο εμπόριο), μπορεί να βοηθήσει να ξεπάρσετε αυτό το πρόβλημα. Το βοηθητικό μαξιλάρι θα πρέπει να αναστηκώσει το παιδί τόσο ώστε να μπορεί η ζώνη να περνά σωστά γύρω από το σώμα του, δηλαδή γύρω από τους ώμους, το στήθος και χαμηλά γύρω από τους γοφούς. Το βοηθητικό αυτό μαξιλάρι θα πρέπει να ταιριάζει στο κάθισμα του αυτοκινήτου. Όταν το παιδί μεγαλώσει τόσο ώστε η ζώνη ασφαλείας να μην είναι κοντά ή να ακουμπά στο λαιμό ή στο πρόσωπό του, τότε μπορεί να χρησιμοποιεί την ζώνη χωρίς την βοήθεια του ειδικού μαξιλαριού.

Ποτέ μην αφήνετε τα παιδιά να στέκονται όρθια, να γονατίζουν στο κάθισμα ή να μπαίνουν στον χώρο αποσκευών

Ενώ το αυτοκίνητο κινείται.

Γυναικες σε ενδιαφέρουσα

Η NISSAN συνιστά την χρήση των ζωνών ασφαλείας από γυναίκες που βρίσκονται σε ενδιαφέρουσα. Αποταθείτε στον γιατρό σας για ειδικότερες οδηγίες. Στην περίπτωση αυτή, η ζώνη πρέπει να φοριέται άνωτα και το κάτω μέρος της να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερα στους γοφούς και όχι στην μέση.


Τραυματίες

Η NISSAN συνιστά τη χρήση των ζωνών ασφαλείας και σε αυτή την περίπτωση. Αποταθείτε στον γιατρό σας για ειδικότερες οδηγίες.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΖΩΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για να καθαρίσετε το υφασμάτινο μέρος της ζώνης, χρησιμοποιείτε ένα μαλακό σαπούνι ή σπιδήστε κατάλληλο για τον καθαρισμό ταπεταρίας ή χαλιών. Στη συνέχεια, βουρτίστε το, ακουτίστε το με ένα πανί και αφαιρέστε το να στεγνώσει στην σκιά, μην το στεγνώσετε με τεχνητό μέσο ή εκθέστε το στον ήλιο. Μην τυλίξετε τη ζώνη στο καρούλι της, προτού στεγνώσει τελείως.

Ελέγχετε περιοδικά την λειτουργία της ζώνης καθώς και των μεταλλικών τμημάτων της, όπως η πόρπη, το καρούλι κ.λ.π. Εάν η ζώνη έχει κοπεί, φθαρεί ή υφιστάται αβάρια, θα πρέπει να αντικατασταθεί εξολοκλήρου.




ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ

Δέσιμο ζωνών ασφαλείας

1. Ρυθμίστε το κάθισμα στην επιθυμητή θέση. Καθείστε τελείως πίσω και σε όρθια θέση.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Η πόρπη του καθίσματος δεν πρέπει να έχει μεγαλύτερη κλίση από όση χρειάζεται. Οι ζώνες ασφαλείας είναι πιο αποτελεσματικές όταν τα καθίσματα είναι σε όρθια θέση. Εάν το κάθισμα είναι σε θέση ανάκλισης, αυξάνει ο κίνδυνος να γλιστρήσετε κάτω από την ζώνη και να τραυματιστείτε.



2. Τραβείστε αργά την ζώνη ασφαλείας και βάλτε τη γλώσσα της μέσα στην πόρπη, έως ότου ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος.

Ο αυτόματος μηχανισμός είναι σχεδιασμένος να μηδενίζει σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος ή τρακαρίσματος. Επίσης, είναι έτοιμο σχεδιασμένο ώστε να σας επιτρέπει να κινείστε άνωτα ενώ φοράτε την ζώνη ασφαλείας.